



ООО «К-М»

Вискозиметр погружной
Константа ВЗП-246

Руководство по эксплуатации
УАЛТ.163.000.00РЭ

Санкт – Петербург

Настоящее Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации, хранения и транспортировки, рекомендациями по калибровке вискозиметра погружного Константа ВЗП-246 (в дальнейшем – вискозиметра), выпускаемого ООО «К-М» (г. Санкт-Петербург) по ТУ 26.51.53-163-77761933-2020.

1. Техническое описание и работа

1.1 Назначение

Вискозиметр предназначен для быстрого приближенного определения условной вязкости (времени истечения) ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей и/или относящихся к ним продуктов в соответствии с методикой стандарта ГОСТ 8420¹.

Форма и геометрические размеры резервуара и сопел вискозиметра полностью соответствуют требованиям стандарта.

Вискозиметр может использоваться как в цеховых помещениях, так и в полевых условиях.

1.2 Устройство и работа

1.2.1 Принцип действия вискозиметра основан на определении времени истечения определенного объема испытуемой жидкости через калиброванное отверстие сопла.

1.2.2 Вискозиметр представляет собой резервуар в форме чаши из алюминиевого сплава с установленным соплом из нержавеющей стали. К резервуару прикреплена металлическая ручка.

Внешний вид вискозиметра представлен на рис.1.

¹Стандартом ГОСТ 8420 не предусмотрены вискозиметры погружного типа



Рисунок 1- Внешний вид вискозиметра

1.2.3 Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в эксплуатационную документацию, конструкцию и комплектность вискозиметров, не влияющие на их эксплуатационные качества.

1.3 Технические характеристики

- 1.3.1 Вместимость резервуара, см³(мл)100±1
- 1.3.2 Диапазон времени истечения жидкости, с.....12-300
- 1.3.3 Диаметр отверстия сопла, мм.....2,0±0,1;
4,0±0,1; 6,0±0,1
- 1.3.4 Глубина отверстия сопла, мм.....4,0±0,1
- 1.3.5 Диапазон времени истечения жидкости, сек
 - Для сопла с диаметром отверстия 2 мм.....70 – 300
 - Для сопла с диаметром отверстия 4 мм.....12 – 200
 - Для сопла с диаметром отверстия 6 мм.....20 – 200
- 1.3.6 Габаритные размеры вискозиметра с ручкой:
 - диаметр, мм, не более..... 70
 - высота, мм, не более 450
- 1.3.7 Масса с ручкой, кг, не более..... 0,25

1.4 Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха, °С.... от +10 до +35
- атмосферное давление кПа.....от 94 до 106,7
- относительная влажность воздуха, % от 40 до 80

1.5 Маркировка

На вискозиметр наносится его условное обозначение с товарным знаком предприятия-изготовителя, заводской номер и год выпуска.

1.6 Содержание драгоценных металлов

В вискозиметре и его комплектующих драгоценных металлов не содержится

1.7 Упаковка

1.7.1 Для транспортирования и хранения вискозиметры упакованы с амортизирующим материалом в картонные коробки по ГОСТ 33781-2016 или полимерные коробки или пеналы по ГОСТ 33756-2016.

1.7.2 В коробку или пенал упаковывается один вискозиметр.

1.7.3 В упаковку должно быть вложено руководство по эксплуатации, при необходимости – и другая документация.

1.7.4 На упаковку закрепляется табличка с условным обозначением прибора с товарным знаком предприятия-изготовителя, заводским номером и годом выпуска.

1.7.5 По требованию заказчика на упаковку может быть нанесена дополнительная информация.

2. Комплектность

2.1 Вискозиметр с установленным соплом Ø 4 мм... - 1 шт.

2.2 Сменные сопла (Ø2 мм и Ø6 мм)..... - 2 шт.

2.3 Руководство по эксплуатации..... - 1 шт.

2.4 Упаковка..... - 1 шт.

3. Использование по назначению

3.1 Подготовка прибора к использованию

3.1.1 Очистить тщательно вискозиметр и особенно сопла растворителем по ГОСТ 3134-78 и протереть мягкой тканью.

3.1.2 Рекомендуется выдержать вискозиметр и емкость с испытываемой жидкостью 15-20 минут при температуре $20 \pm 0,5$ °C.

3.1.3 Рекомендуется использовать для испытаний термометр с ценой деления 0,5 °C и с погрешностью измерений не более 0,2 °C.

3.1.4 Рекомендуется использовать для испытаний секундомер с ценой деления 0,5 сек. и погрешностью не более 0,2 %.

3.2 Использование вискозиметра

- Закрепить необходимое сопло в вискозиметре с использованием прижимной гайки.
- Держа вискозиметр за ручку, погрузить его в испытываемую жидкость.
- Быстро поднять вискозиметр из жидкости и в тот же момент времени включить секундомер.
- Остановить секундомер в момент первого прерывания струи и зафиксировать время.
- Время истечения определять с погрешностью не более 0,5 секунды.
- Для вычисления средней оценки вязкости испытание проводить не менее 3 раз.
- За результат испытаний принимается среднее арифметическое результатов 3 – 5 измерений времени истечения в секундах.
- После проведения испытаний вискозиметр тщательно промыть растворителем и протереть мягкой тканью.

3.3 Запрещается:

- Использовать для очистки вискозиметра и сопла абразивные материалы и твердые предметы.
- По окончании испытаний оставлять на поверхностях и в отверстиях сопла вискозиметра остатки испытуемых и контрольных материалов, а также растворителей.

4. Требования безопасности

Во избежание травмирования:

- не допускать свободного падения вискозиметра;
- соблюдать осторожность при испытаниях агрессивных жидкостей;
- соблюдать осторожность при использовании растворителей при очистке вискозиметра и сопел.

5. Техническое обслуживание

5.1 Профилактическое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

- после каждого использования - очистка вискозиметра и сопел растворителем по ГОСТ 3134-78 и протирка вискозиметра мягкой тканью.
- не реже одного раза в три месяца внешний осмотр вискозиметра с целью установления отсутствия на поверхностях вискозиметра и сопел следов коррозии, вмятин, забоин, других механических повреждений, влияющих на эксплуатационные качества, а также отсутствие остатков испытуемых материалов, растворителей, протирочных материалов и других посторонних включений.

5.2 Ремонт вискозиметров осуществляет предприятие-изготовитель.

5.3 О проведении ремонтов и технического обслуживания делается соответствующая отметка (Приложение 2).

6. Хранение

6.1 Номинальные значения климатических факторов при хранении вискозиметров по ГОСТ 15150-69, условия хранения 3.

6.2 Вискозиметры должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги и агрессивных сред.

6.3 При хранении более 3 месяцев вискозиметры должны быть подвергнуты антикоррозийной обработке по ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты и упаковки ВЗ-1 и ВУ-0.

7. Транспортирование

7.1 Транспортирование вискозиметра в упаковке может производиться любым видом транспорта в соответствии с требованиями и правилами перевозки, действующими на данных видах транспорта.

7.2 Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150-69, соответствующие условиям хранения 5.

7.3 Допускается транспортирование вискозиметров авиатранспортом. Номинальные значения климатических факторов при транспортировании по ГОСТ 15150-69.

7.4 При транспортировании, погрузке и хранении на складе вискозиметры должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги и агрессивных сред.

8. Требования охраны окружающей среды

Вискозиметры подлежат утилизации согласно нормам и правилам утилизации цветных и черных металлов.

9. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия изготовителя

9.1 Срок службы вискозиметра 5 лет.

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие вискозиметра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отправки потребителю.

10. Указания по калибровке

Калибровку вискозиметров выполнять в соответствии с документом «Вискозиметры погружные Константа ВЗП.

Методика калибровки УАЛТ.163.000.00МК», приведенным в Приложении 1.

Интервал между проведениями калибровки 1 год.

11. Свидетельство о приемке

Вискозиметр погружной Константа ВЗП-246

заводской № _____, _____ г.в. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П.

Подпись: _____

Дата: _____ г.

12. Предприятие-изготовитель

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42

Тел. +7 (812) 339-92-64, +7 (812) 448-50-26

e-mail: office@constanta.ru k-m@constanta.ru

www.constanta.ru

ОБРАЗОК

Сведения о технических обслуживаниях и ремонтах

зав.№ _____, Г.В. _____

№ п/п	Вид работ	Результат (сроки службы, гарантия изготовителя)	Дата	Подпись, печать ОТК

ОБРАЗЕЦ

ООО «К-М»

Россия, 198095, Санкт-Петербург, а/я 42,

www.constant.ru