

ОКПД2 26.51.66.121

ДЕФЕКТОСКОП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ A1525 Solo

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АПЯС.412231.034 РЭ



Акустические Контрольные Системы
Москва 2020

<https://a3-eng.com/>

Содержание

1 Описание и работа прибора	5
1.1 Назначение прибора	5
1.1.1 Назначение и область применения	5
1.1.2 Условия эксплуатации.....	5
1.2 Технические характеристики.....	5
1.2.1 Основные технические характеристики прибора	5
1.3 Устройство и работа прибора	7
1.3.1 Устройство прибора	7
1.3.2 Основные принципы интерфейса.....	9
1.3.3 Режимы работы прибора	9
1.3.4 Представление информации на экране	10
1.3.5 Клавиатура.....	11
1.3.6 Использование пиктограмм	13
2 Использование по назначению	14
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Подготовка прибора к использованию	14
2.2.1 Включение/выключение прибора	14
2.3 Режим НАСТРОЙКА	14
2.3.1 Режимы НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ	14
2.3.2 Режим НАСТРОЙКА – СКАНЕР (опционально).....	37
2.3.3 Режим НАСТРОЙКА - ДЕФЕКТОСКОП	43
2.4 Режим ТОМОГРАФ.....	67
2.5 Режим СКАНЕР (опционально)	76
2.6 Режим ДЕФЕКТОСКОП	84
2.7 Режим СТОП	89
2.8 Подготовка поверхности к проведению измерений	92
3 Техническое обслуживание.....	94
3.1 Электропитание и энергопотребление	94
3.1.1 Контроль состояния источника питания	94
3.2 Периодическое техническое обслуживание.....	94
3.3 Возможные неисправности.....	94
4 Хранение.....	95
5 Транспортирование.....	96
Приложение А.....	97

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – руководство) содержит технические характеристики, описание устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации дефектоскопа ультразвукового А1525 Solo (далее по тексту – дефектоскоп или прибор).

Перед началом эксплуатации прибора следует внимательно изучить настоящее руководство.

К работе с прибором допускается персонал, знающий общие принципы теории распространения ультразвуковых колебаний, прошедший курс обучения и ознакомленный с эксплуатационной документацией.

Для правильного проведения ультразвукового контроля необходимо определить задачи контроля, выбрать схемы контроля, подобрать антенные решетки и преобразователи, оценить условия контроля в подобных материалах и т.п.

Постоянная работа изготовителя над совершенствованием возможностей, повышением надежности и удобства эксплуатации может привести к некоторым не принципиальным изменениям, не отраженным в настоящем издании руководства, и не ухудшающим технические характеристики прибора.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Акустические Контрольные Системы» (ООО «АКС»)

Россия, 142712, Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, промзона «Технопарк», ул. Восточная, вл. 12, стр. 1

Телефон: +7 (495) 984–7462 (многоканальный)

E-mail: market@acsys.ru

Website: www.acsys.ru

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

1.1.1 Назначение и область применения

Дефектоскоп A1525 Solo относится к ручным ультразвуковым (УЗ) приборам общего назначения портативного исполнения.

Дефектоскоп является универсальным прибором для решения большинства задач дефектоскопии, таких как контроль сварных швов без поперечного сканирования, поиск различных нарушений сплошности и однородности материалов в объектах из металлов и пластмасс большого объема.

Прибор обеспечивает визуализацию внутренней структуры объекта контроля (ОК) и высокую производительность контроля.

1.1.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях окружающей среды:

- температура от минус 30 до плюс 55°C;
- относительная влажность воздуха до 95% при максимальной температуре плюс 35°C.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Основные технические характеристики прибора

Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 1 .

Т а б л и ц а 1

Характеристика	Значение
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с	от 1 000 до 15 000
Диапазон устанавливаемых рабочих частот, МГц	от 1,0 до 10,0
Диапазон перестройки усиления приемника, дБ	от 0 до 100
Отклонение установки усиления, дБ	±1
Диапазон измерений временных интервалов, мкс	от 0 до 2 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов мкс, где $T_{изм}$ – измеренное значение временного интервала	$\pm(0,1+0,0001 \cdot T_{изм})$
Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) прямыми преобразователями, мм: S3568 2.5A0D10CL D1771 4.0A0D12CL	 от 7 до 7 200 от 2 до 7 200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) прямыми преобразователями, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot H+1,00)$

Характеристика	Значение
<p>Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) наклонными преобразователями, мм:</p> <p>S5182 2.5A65D12CS</p> <p>S5096 5.0A70D6CS</p>	<p>от 2 до 1 600</p> <p>от 2 до 1 300</p>
<p>Пределы допускаемых абсолютных погрешностей измерения координат дефекта (по стали) наклонными преобразователями, мм:</p> <p>глубины, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм</p> <p>дальности по поверхности, где L – измеряемая дальность по поверхности до дефекта в мм</p>	<p>$\pm(0,03 \cdot H + 1,00)$</p> <p>$\pm(0,03 \cdot L + 1,00)$</p>
<p>Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками продольных волн, мм:</p> <p>M9060 4.0V0R40X10CL</p> <p>M9171 4.0V0R26X10CL</p>	<p>от 7 до 300</p> <p>от 2 до 300</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками продольных волн, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм</p>	<p>$\pm(0,02 \cdot H + 1,00)$</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дальности по поверхности до дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками продольных волн, мм, где L – измеряемая глубина залегания дефекта в мм</p>	<p>$\pm(0,02 \cdot L + 1,00)$</p>
<p>Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм</p>	<p>от 2 до 300</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм</p>	<p>$\pm(0,02 \cdot H + 1,00)$</p>
<p>Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дальности по поверхности до дефекта (по стали) цифрофокусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм, где L – измеряемая глубина залегания дефекта в мм</p>	<p>$\pm(0,02 \cdot L + 1,00)$</p>
Источник питания	аккумулятор
Номинальное значение напряжения аккумулятора, В	11,1
Время непрерывной работы от аккумулятора при нормальных климатических условиях, ч, не менее	6,5

Характеристика	Значение
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более	260×160×45
Масса электронного блока, кг, не более	1,05
Средняя наработка на отказ, ч	18 000
Средний срок службы, лет, не менее	5

1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

1.3.1 Устройство прибора

В состав дефектоскопа входит электронный блок со встроенным аккумулятором, к которому с помощью кабелей подключается антенная решетка (АР) или пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП).

1.3.1.1 Электронный блок

Внешний вид электронного блока приведен на рисунке 1. Управление дефектоскопом осуществляется с помощью пленочной клавиатуры. Индикация сигналов, результатов измерений, состояния дефектоскопа осуществляется на дисплее и светодиодными индикаторами на корпусе прибора.



Рисунок 1

Подключение АР и ПЭП осуществляется через разъемы, расположенные в верхней части корпуса.

Питание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора, или от входящего в комплект поставки прибора адаптера питания, подключаемого к разъему, расположенному в торцевой части корпуса.

В торцевой части корпуса прибора также расположен разъем USB, для подключения прибора к персональному компьютеру.

1.3.1.2 Адаптер питания

Для обеспечения питания прибора от внешних источников энергии и зарядки сменного аккумулятора, используется адаптер питания от сети переменного тока (15 В).

В зависимости от степени разряда зарядка аккумулятора может длиться до 6 часов. В процессе зарядки дефектоскоп может выполнять свои функции в полном объеме.

П р и м е ч а н и е – Во избежание повреждения прибора рекомендуется сначала подключить кабель адаптера питания к электронному блоку, подключить сетевой кабель к адаптеру питания, а затем включить сетевой кабель в сеть.

1.3.1.3 Сканер мобильный MS150 TuScan (опционально)

Сканер мобильный MS150 TuScan (рисунок 2) предназначен для механизированного ультразвукового контроля с АР серий М90 и М91. Мобильный сканер позволяет равномерно перемещать АР вдоль сварного шва с целью соблюдения стабильного акустического контакта и равного расстояния относительно оси сварного шва (Х-координата). Полученные сканограммы (В, С, D – Сканы) позволяют проводить комплексный анализ всего сварного соединения.




Рисунок 2

1.3.1.4 Датчик пути DS151 (опционально)

Датчик пути предназначен для ручного сканирования поверхности объекта контроля. Параметры датчика: число импульсов на оборот – 1024, диаметр колеса – 21,5 мм.

Датчик пути (рисунок 3) устанавливается на АР М9060 4.0V0R40X10CL и М9065 4.0V60R40X10CS.



Рисунок 3

В зависимости от направления сканирования датчик может быть установлен под разным углом к АР (рисунок 4).



Рисунок 4

1.3.2 Основные принципы интерфейса

В приборе реализован интуитивный вариант интерфейса. Ассоциативные меню пиктограмм в различных режимах, пояснительные рисунки рядом с параметрами, названия и схематичные обозначения клавиш позволяют легко и быстро освоить работу с прибором.

Вывод данных на экран реализован таким образом, что на нем всегда присутствует необходимая для оперативного контроля информация.

Работу с прибором значительно облегчает наличие библиотеки конфигураций. Каждой конфигурации можно присвоить уникальное имя. Таким образом, настройку прибора под различные условия и объекты контроля можно провести заранее, а на объекте просто выбрать нужную конфигурацию из списка.

Все настройки дефектоскопа сохраняются при выключении прибора и при разряде аккумулятора.

1.3.3 Режимы работы прибора

В дефектоскопе предусмотрено три основных рабочих режима: ТОМОГРАФ, СКАНЕР (опционально) и ДЕФЕКТОСКОП, режим СТОП, а также вспомогательный режим НАСТРОЙКА.

В рабочих режимах происходит формирование зондирующего импульса, усиление принимаемых эхо-сигналов, представление их на экране прибора и выполнение измерений.

Режим ТОМОГРАФ предназначен для просмотра внутреннего строения объекта контроля, обнаружения в нем различных нарушений сплошности материала, определения их ориентации, измерений размеров достаточно больших несплошностей, расстояний

между ними или другими характерными точками сечения, а также для оценки эквивалентных размеров малых несплошностей в реальном масштабе времени.

Прибор может быть доработан до режима СКАНЕР, который отсутствует в базовой прошивке. Для этого необходимо прошить прибор специализированной версией внутреннего программного обеспечения за отдельную плату.

Режим СКАНЕР (опционально) обеспечивает возможность работы в режиме сканирования вдоль линии сварного шва (С-СКАН) с последующей записью полученных результатов в память прибора.

В режиме ДЕФЕКТОСКОП прибор работает в качестве классического дефектоскопа.

Режим СТОП предназначен для остановки (замораживания) реализаций сигнала (кадров) на дисплее, записи их в память прибора, а также просмотра ранее сохраненных кадров.

В режиме НАСТРОЙКА осуществляется выбор и изменение параметров настройки прибора. Работу с прибором на новом ОК всегда следует начинать с этого режима. Режим НАСТРОЙКА состоит из двух подрежимов: НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ, НАСТРОЙКА – СКАНЕР (опционально) и НАСТРОЙКА – ДЕФЕКТОСКОП.

1.3.4 Представление информации на экране

В приборе в качестве индикатора используется цветной TFT дисплей с разрешением 640x480 точек.

Рабочее пространство экрана в каждом режиме разделено на несколько функциональных областей. Для примера на рисунке 5 приведен вид экрана в режиме ТОМОГРАФ.




Рисунок 5


1.3.5 Клавиатура



Вид клавиатурного поля прибора приведен на рисунке 6.



Рисунок 6

Зеленый светодиодный индикатор  информирует о включенном состоянии дефектоскопа.

Светодиодный индикатор, расположенный ниже , отражает процесс зарядки аккумулятора. Красный цвет указывает на процесс зарядки аккумулятора, зеленый – окончание процесса зарядки.


Два красных индикатора справа показывают срабатывание АСД для первого  и второго стробов  соответственно.

На клавиши нанесено символьное обозначение их основных функций. Англоязычное обозначение клавиш выбрано для унификации конструкции и эксплуатационной документации прибора при его использовании в различных национальных регионах.

Управление основными функциями и параметрами выполняется клавишами выбора пиктограмм – функциональными клавишами (F), расположенными под экраном, над каждой из которых на экране всегда размещена соответствующая пояснительная пиктограмма.

Активные параметры выбираются и перестраиваются клавишами управления, расположенными под функциональными клавишами. Их действия подобны для различных режимов работы прибора и рассчитаны на интуитивное освоение, т.е. символы на этих клавишах соответствуют характеру выполняемого действия.

Для некоторых клавиш реализован режим автоповтора с ускорением при удержании клавиши более одной секунды.

Для **быстрого** переключения между режимами ТОМОГРАФ и СКАНЕР (опционально) следует **кратковременно** нажать клавишу .




Для переключения между режимами ТОМОГРАФ и ДЕФЕКТОСКОП следует **нажать и удерживать** клавишу  пока не откроется окно подтверждения изменения текущего рабочего режима (рисунок 7);



Рисунок 7

– для подтверждения выбора нажать клавишу , для отказа от смены режима – .

Краткое описание основных назначений клавиш прибора приведено в таблице 2 .

Т а б л и ц а 2

Клавиша	Назначение клавиш в режимах			
	ТОМОГРАФ	СКАНЕР (опционально)	ДЕФЕКТОСКОП	НАСТРОЙКА
	Включение/выключение прибора			
	Вход в режим НАСТРОЙКА			Выход из режима НАСТРОЙКА
	КРАТКОВРЕМЕННОЕ НАЖАТИЕ			
	Вход в режим СКАНЕР	Вход в режим ТОМОГРАФ	Не работает	ДЕФЕКТОСКОП – не работает. СКАНЕР / ТОМОГРАФ – переключение между режимами
	УДЕРЖАНИЕ – Вызов окна подтверждения изменения текущего рабочего режима (ТОМОГРАФ – ДЕФЕКТОСКОП)			
 	Изменение яркости томограммы		Перемещение курсора	Изменение значения активного параметра
	Включение / выключение опорного уровня	Включение / выключение сканирования с мобильным сканером	Включение / выключение опорного уровня	Запуск процедур настройки параметров, отмеченных знаком ►

Клавиша	Назначение клавиш в режимах			
	ТОМОГРАФ	СКАНЕР (опционально)	ДЕФЕКТОСКОП	НАСТРОЙКА
	Не работает	Сброс и очистка сканограммы	Не работает	Выход из процедуры настройки параметров, отмеченных знаком ►, без сохранения
	Перемещение измерительного курсора по томограмме	Перемещение по оси X (горизонтальные стрелки) Перемещение по оси Z (вертикальные стрелки)	Изменение длины развертки (горизонтальные стрелки) Изменение значения аттенюатора (вертикальные стрелки)	Выбор параметра для редактирования (вертикальные стрелки) Вход / Выход в режим редактирования параметров
	Вход в режим СТОП			Не работает
	Клавиши выбора пиктограмм и управления их функциями			

1.3.6 Использование пиктограмм

Особенностью интерфейса прибора является наличие ассоциативного меню пиктограмм, которые расположены в шести прямоугольных окнах в нижней части экрана. Пиктограммы представляют символические изображения, ассоциированные с объектом или свойством, которым они управляют. Каждый режим имеет свой набор пиктограмм.

Пиктограммы могут находиться в пассивном или активном состоянии. Активное состояние означает, что возможно изменение свойств или параметров прибора, соответствующих активной пиктограмме.

ВНИМАНИЕ: ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛОВНАЯ НУМЕРАЦИЯ ОТ 1 ДО 6 СЛЕВА НАПРАВО ОКОН ПИКТОГРАММ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ!

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Прибор предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды, указанных в п. 1.1.2.

2.2 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Защитное стекло экрана прибора закрыто полиэтиленовой пленкой, предотвращающей появление царапин в процессе производства и транспортировки. Перед началом эксплуатации рекомендуется снять защитную пленку, что повысит контрастность и яркость изображения на дисплее.

2.2.1 Включение/выключение прибора


Для включения прибора необходимо нажать клавишу , через 10 секунд на экране появится заставка с названием прибора и номером версии прошивки (рисунок 8).




Рисунок 8

Далее, через несколько секунд откроется окно рабочего режима, которое было активно в момент последнего выключения прибора, с соответствующими настройками.

Для выключения прибора следует нажать клавишу .

2.3 РЕЖИМ НАСТРОЙКА

В верхней информационной строке на всех страницах режима НАСТРОЙКА всегда отображается имя текущего набора параметров AP, выбранное на странице **F2** , используемого в выбранной конфигурации, с префиксом типа используемой AP « / » – наклонная, « | » – прямая.

В меню пиктограмм всегда присутствует активная пиктограмма.

2.3.1 Режимы НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ

Режим НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ предназначен для настройки и установки параметров прибора для работы в режиме ТОМОГРАФ.

Вид главного экрана в режиме НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ приведен на рисунке 9.





Рисунок 9 – Метод оценки дефектов ПРЧ

Для перехода к редактированию значений параметров следует нажать клавишу .








Функции пиктограмм в режиме НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Клавиша	Пиктограмма	Назначение
F1		Просмотр и редактирование конфигураций (параметры измерений – параметры контроля)
F2		Просмотр и редактирование параметров АР
F3		Проверка работоспособности элементов АР, регулировка усиления приемного тракта
F4		Задание геометрических параметров сварного шва, включение / выключение отображения схемы сварного шва на экране
F5	—	—
F6		Установка системных параметров. Системные настройки являются общими для всех режимов

Функции клавиш, задействованных при редактировании параметров, приведены в таблице 4 .

Т а б л и ц а 4


Клавиша	Назначение
	Перемещение по строкам для выбора редактируемого параметра
	Изменение значения параметра
	Запуск процедуры настройки параметров, отмеченных знаком ►
	Выход из процедуры настройки параметров, отмеченных знаком ►, без сохранения
	Выход из редактирования параметров
	Выход из режима НАСТРОЙКА
	Удержание – Вызов окна подтверждения изменения текущего рабочего режима


2.3.1.1 Основные параметры

В левом столбце расположен список конфигураций, а справа наименование параметров и их значения. В списке конфигураций всегда присутствуют четыре базовые конфигурации (M9065-BASE, M9060-BASE, M9170-BASE, M9171-BASE), которые невозможно удалить, через пустую строку располагаются имена конфигураций, созданных пользователем (рисунок 9).

Наименование основных параметров и их допустимые значения приведены в таблице 5 .


Т а б л и ц а 5

Параметр	Значение	Описание
Скорость ультразвука, м/с	от 1 000 до 15 000 с шагом 1	Скорость распространения рабочего типа волн в материале ОК, которые излучает и принимает АР
Толщина, мм	выкл / от 1,00 до 250,00 с шагом 0,05	Включение / Выключение параметра клавишей  Установка толщины ОК
Затухание, дБ/м	от 0,0 до 100,0 с шагом 0,5	Затухание в материале ОК волн, используемых при контроле
Метод оценки дефектов	ПРЧ (А, дБ)	Текущий метод оценки дефектов ПРЧ

Параметр	Значение	Описание
Опорный уровень, дБ	Выкл / от 0,0 до 200,0	Включение / Выключение клавиша  ► Запуск процедуры измерения по образцу опорного отражателя в настроенном образце
Поправка чувствительности, дБ	от минус 40 до плюс 40	Смещение браковочного уровня по отношению к опорному исходя из требований нормативной документации
Поправка на шероховатость, дБ	от 0 до 12 с шагом 0,1	Поправка к опорному уровню, учитывающая разницу в шероховатости и волнистости поверхности между настроенным образцом и объектом контроля
Браковочный уровень, дБ	Рассчитывается автоматически	Не доступен для ручного редактирования. Определяется автоматически как сумма значений опорного уровня и поправки чувствительности за вычетом значения поправки на шероховатость
Контрольный, дБ	от минус 12 до 0	Установка контрольного уровня чувствительности относительно браковочного уровня
Поисковый АСД, дБ	от минус 20 до 0	Установка поискового уровня чувствительности относительно браковочного уровня

Процедура настройки пространственной регулировки чувствительности (ПРЧ)

Для настройки ПРЧ следует:

- подготовить настроенный образец (образцы) для сканирования и выполнения измерений амплитуд образов отражателей, нанести контактную жидкость;
- в режиме ТОМОГРАФ выбрать и установить зону ПРЧ (область экрана прибора, внутри которой происходит выравнивание амплитуд образов одинаковых отражателей) с помощью первого строба;
- войти в режим НАСТРОЙКА и выбрать метод оценки дефектов по амплитуде сигнала – ПРЧ;
- запустить процесс настройки, нажав клавишу ;
- внутри зоны ПРЧ появится второй строб размером меньше в 2 – 3 раза, чем первый;
- внутри второго строба будет находиться измерительный курсор, автоматически устанавливающийся на амплитудные значения образов (или фона изображения) в пределах,

ограниченных вторым стробом. Фон координатных шкал X и Z сменился на зеленый (рисунок 10);





Рисунок 10

- просканировать поверхность образца и установить образ отражателя в зоне ПРЧ;
- поворачивая АР на месте, добиться максимума амплитуды образа отражателя и нажать клавишу  – на экране появится желтая точка (рисунок 11).




Рисунок 11

Для записи амплитуды образа отражателя в память, повторить указанные действия не менее пяти раз, помещая образ отражателя в разные точки зоны ПРЧ;

П р и м е ч а н и е – Для увеличения количества положений образа внутри зоны контроля – использовать однократное или двукратное отражение сигналов от донной поверхности образца, или перевернуть образец и просканировать его с донной поверхности.

- после записи амплитуд образов в разных точках – нажать клавишу **Enter**;
- откроется подтверждающее окно «Применить результаты настройки?». Для применения результатов – **Enter**, для отказа – **Esc**.

Вид экрана в рабочем режиме ТОМОГРАФ при включенной ПРЧ приведен на рисунке 12 (зона ПРЧ ограничена пунктирной рамкой, зона контроля совпадает с зоной ПРЧ).




Рисунок 12

Процедура установки опорного уровня

Для установки опорного уровня следует:

- перейти в режим НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ;
- запустить процесс установки опорного уровня, нажав клавишу **Enter**;
- установить АР на поверхность образца, смазанную контактной жидкостью;
- найти положение АР, при котором амплитуда образа от опорного отражателя максимальная (рисунок 13);






Рисунок 13

- нажать клавишу **Enter**;

– измеренный опорный уровень записан в памяти прибора и его значение отобразилось в строке «Опорный уровень, дБ».

П р и м е ч а н и е – После автоматического измерения опорного уровня его значение можно откорректировать вручную клавишами  .

2.3.1.2 Параметры антенной решетки

Вид экрана основных параметров антенной решетки приведен на рисунке 14.





Рисунок 14

В левом столбце всегда присутствуют четыре базовые АР (M9065, M9060, M9170, M9171), которые невозможно удалить, через пустую строку располагаются имена наборов параметров АР, созданные пользователем. В правом – наименование параметров и их значения.

Для перехода к редактированию значений параметров следует нажать клавишу  (рисунок 15).




Рисунок 15

Наименование параметров и их допустимые значения приведены в таблице 6 .

Т а б л и ц а 6

Параметр	Значение	Описание
Антенная решетка	M9065 / M9060 / M9170 / M9171	Наименование AP. Параметр не доступен для редактирования. Устанавливается на основании AP, выбранной для текущей конфигурации
Тип решетки	наклонная / прямая	Тип AP. Параметр не доступен для редактирования. Устанавливается на основании AP, выбранной для текущей конфигурации
Рабочая частота, МГц	1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0	Номинальная частота AP
Импульс возбуждения, периоды	от 0,5 до 5,0 с шагом 0,5	Форма электрических импульсов для возбуждения ПЭ AP, выраженная в количестве периодов меандра
Шаг, мм	от 0,05 до 5,00 с шагом 0,05	Расстояние между центрами элементов AP в направлении ее активной апертуры
Задержка, мкс	от 0,0 до 25,0 с шагом 0,1	Время задержки акустического сигнала при его прохождении через детали конструкции AP при излучении и приеме
Стрела, мм	от 5,0 до 50,0 с шагом 0,5	Расстояние от центра активной апертуры AP до передней грани ее корпуса

Параметр	Значение	Описание
Нижняя граница обзора, град. (для наклонной АР)	от 0 до 60 с шагом 1 / авто	Значение из паспорта на АР
Верхняя граница обзора, град. (для наклонной АР)	от 60 до 90 с шагом 1 / авто	Значение из паспорта на АР
Границы обзора, \pm град. (для прямой АР)	от 1 до 90 с шагом 1 / авто	Значение из паспорта на АР
Угловая коррекция	вкл / выкл	Включение / Выключение коррекции диаграммы направленности элементов АР
Компенсация расхождения лучей	выкл / вкл	Включение / Выключение компенсации уменьшения амплитуды сигнала за счет расхождения ультразвукового пучка
Макс. число отражений SAFT	от 2 до 7 с шагом 1	Установка максимального числа отражений сигнала, от границ плоскопараллельного ОК, используемых при реконструкции изображения
Ноль оси X	центр АР / фронт АР	Привязка начала координат оси X к центру или фронту АР. Отсчет расстояния от АР до найденной в ОК несплошности производится от центра АР или от передней грани ее корпуса соответственно

Параметр «Макс. число отражений SAFT» связан с выбранным алгоритмом реконструкции изображений (рисунок 16), который следует выбрать перед началом контроля – **F3**.









Рисунок 16

Фактическое число отражений ультразвуковых сигналов от донной и верхней границ ОК на траектории от АР к визуализируемому отражателю и обратно к АР приведено в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

Число отражений SAFT	Алгоритм реконструкции изображений				
					
2	2	2	—	1	2
3	2	2	—	3	3
4	4	4	—	3	4
5	4	4	—	5	5
6	6	6	—	5	6
7	6	6	—	7	7

2.3.1.3 Подбор усиления и проверка работоспособности антенной решетки

Вид экрана прибора при подборе усиления и проверке работоспособности антенной решетки приведен на рисунке 17.




Рисунок 17

В верхней части экрана отображаются сигналы на выходе приемного тракта прибора – А-Скан в недетектированном виде. Это сигналы, принятые из ОК отдельным элементом АР, при посылке зондирующего сигнала тем же элементом или любым другим.

На экране также присутствует кривая ВРЧ (желтая линия) – ломаная прямая линия, символизирующая закон изменения усиления в приемном тракте. Точка излома показывает момент начала регулировки усиления. Если скорость нарастания усиления установлена настолько большой, что в некоторый момент времени усиление физически перестает нарастать, то на этой линии появляется вторая точка излома, правее которой линия становится горизонтальной.

Если параметр «Аналоговая ВРЧ, дБ/мкс» установлен равным «0,00», то кривая ВРЧ представляет собой горизонтальную прямую, расположенную внизу поля А-Скана – совпадает с горизонтальной осью (рисунок 18).




Рисунок 18

Примечание – Значение стандартного усиления, принятого равным 50 дБ, устанавливается нажатием клавиши **Enter**.

Наименование параметров усиления и их допустимые значения приведены в таблице 8.

Таблица 8




Параметр	Значение	Описание
Усиление, дБ	от 0 до 100 с шагом 1	Коэффициент усиления приемного тракта
Излучатель	от 1 до 16 с шагом 1	Номер излучающего элемента АР
Приемник	от 1 до 16 с шагом 1	Номер приемного элемента АР
Аналоговая ВРЧ, дБ/мкс	от 0,00 до 1,00 с шагом 0,01	Установка значения аналоговой ВРЧ
Задержка аналоговой ВРЧ, мкс	от 0 до 100 с шагом 1	Установка значения задержки аналоговой ВРЧ

Просмотр сигналов при совмещенной работе элементов АР

Для просмотра сигналов при совмещенной работе элементов АР следует перейти на параметр «Излучатель» или «Приемник» и нажать клавишу **Enter**.








Номера элементов АР в обеих строках при этом становятся равными между собой и равны номеру в выделенной строке, оба параметра становятся выделенными.

При нажатии клавиш **-** **+** происходит согласованное переключение элементов АР в соответствующем направлении.

Для выхода – нажать клавишу  или перейти на другую строку клавишами  .

Функции клавиш, задействованных при подборе усиления и проверке работоспособности АР, приведены в таблице 9.

Т а б л и ц а 9

Клавиша	Назначение
 	Перемещение по строкам для выбора редактируемого параметра
 	Изменение значения параметра
	Установка стандартного значения усиления
	Выход из режима НАСТРОЙКА
	Удержание – Вызов окна подтверждения изменения текущего рабочего режима

2.3.1.4 Геометрические параметры сварного шва

Создание схемы сварного шва, которую можно вывести на экран в режиме ТОМОГРАФ. Схема вычерчивается на экране по параметрам, заданным на основе рабочего чертежа сварного соединения.

В левом столбце находится список имен конфигураций параметров контроля, хранящихся в памяти прибора. При выделении имени любой конфигурации справа отображаются значения всех параметров схемы сварного шва, созданной для этой конфигурации. Если в конфигурации схема шва не была создана (т.е. конфигурация не рассчитана для контроля сварного соединения), то в столбце значений параметров шва присутствуют значения некоторой шаблонной схемы.

Вид экрана при установке параметров сварного шва приведен на рисунке 19.




Рисунок 19

Наименование параметров и их допустимые значения приведены в таблице 10.

Т а б л и ц а 10

Параметр	Значение	Описание
Геометрия шва	X / V	Форма скоса разделки кромок свариваемых листов: X-образная или V-образная
Разделка кромок	левая / двусторонняя / правая	Вид разделки кромок в поперечном сечении соединения (сторона скоса разделки кромок)
Расстояние до шва X0, мм	от 0,0 до 200,0 с шагом 0,1	Расстояние от центра АР (или от передней грани ее корпуса) до центра сварного соединения
Ширина верхняя e, мм	от 0,0 до 200,0 с шагом 0,1	Ширина сварного шва со стороны расположения АР
Ширина нижняя e1, мм	от 0,0 до 200,0 с шагом 0,1	Ширина сварного шва на поверхности противоположной поверхности сканирования
Ширина средняя e2, мм (только для формы X)	от 0,0 до 200,0 с шагом 0,1	Ширина сварного шва в месте притупления кромок (для двух скосов одной кромки)
Угол скоса кромок α , град	Справочные параметры. Вычисляемые параметры (определяются соотношением e, e1, e2)	Угол между поверхностью фаски свариваемого листа и перпендикуляром к плоскости листа
Высота разделки кромки h, мм (только для формы X)		Высота верхней фаски, т.е. расстояние от внешней поверхности свариваемого листа до линии перехода от наклонной поверхности кромки к вертикальной или к поверхности с другим наклоном

2.3.1.5 Системные настройки прибора

Вид экрана прибора при установке системных настроек прибора в режиме ТОМОГРАФ приведен на рисунке 20.




Рисунок 20

Наименование параметров и их допустимые значения приведены в таблице 11.






Т а б л и ц а 11

Параметр	Значение	Описание
Версия прошивки	X.X.X.X	Текущая версия и дата прошивки прибора
Время	ЧЧ:ММ	Текущее время в 24-часовом формате ЧАСЫ:МИНУТЫ Вход в режим редактирования –
Дата	ЧЧ.ММ.ГГГГ	Текущая дата в формате ЧИСЛО.МЕСЯЦ.ГОД Вход в режим редактирования –
Частота кадров, Гц	max / 10 / 5	Выбор частоты обновления информации на экране
Дискретность показаний	0,1 / 1	Выбор дискретности отображения результатов
Яркость	от 0 до 100	Установка яркости экрана прибора
Громкость звука	выкл / от 10 до 100 с шагом 10	Установка громкости сигналов. Включение / выключение звука –
Цветовая схема	/ /	Выбор цветовой схемы экрана рабочего режима







Параметр	Значение	Описание
Экранная сетка	вкл / выкл	Управление отображением экранной сетки
Язык	Русский / English	Выбор языка интерфейса прибора
Свободная память, МБ	XXXX.X	Объем свободной памяти прибора
Очистка памяти	Enter	Запуск процедуры удаления В-Сканов из памяти прибора
А-Скан	вкл / выкл	Включение / Выключение квази-А-Скана (линии распределения яркости точек томограммы вдоль луча, исходящего из точки, символизирующей центр апертуры АР, и проходящего через точку пикового значения образа отражателя в строке)

Функции клавиш, задействованных при редактировании системных настроек, приведены в таблице 12.

Т а б л и ц а 12

Клавиша	Назначение
	Перемещение по строкам для выбора редактируемого параметра
	Изменение значения параметра
	При выборе параметра «Время» или «Дата» вход в режим их редактирования
	Выход из режима НАСТРОЙКА
	Удержание – Вызов окна подтверждения изменения текущего рабочего режима

Для редактирования параметров «Время» или «Дата» следует:

- выбрать соответствующий параметр и нажать клавишу ;
- в открывшемся окне редактирования (рисунок 21) клавишами  выбрать разряд для редактирования;
- откорректировать значение параметра, используя клавиши  или ;
- для подтверждения внесенных изменений нажать клавишу , для отмены - .




Рисунок 21

Запуск процедуры «Очистка памяти» сопровождается предупреждающим окном (рисунок 22).





Рисунок 22

2.3.1.6 Просмотр, создание и удаление наборов параметров AP

При входе в режим НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ в списке имен наборов параметров AP  подсвечена строка с AP, используемой в настоящее время (текущая) – отмечена белым знаком «✓». Справа в режиме просмотра отображаются параметры набора (рисунок 23).








Рисунок 23

Просмотр параметров AP


Для просмотра параметров AP следует перейти на ее имя с помощью клавиш



Выбор набора параметров АР

Для продолжения работы с использованием другого набора параметров АР из списка следует перейти на его имя с помощью клавиш   и нажать . Для возврата в режим измерений с использованием выбранного набора параметров – нажать .

Удаление набора параметров АР

Для удаления сохраненного набора параметров АР следует нажать клавишу , при этом откроется подтверждающее удаление окно (рисунок 24).





Рисунок 24

Примечание – В списке всегда по умолчанию присутствуют четыре базовые АР: М9065, М9060, М9170, М9171.



ВНИМАНИЕ: УДАЛИТЬ БАЗОВУЮ АР ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ (ТЕКУЩИЙ) НАБОР ПАРАМЕТРОВ АР НЕЛЬЗЯ, ПРИ ПОПЫТКЕ УДАЛЕНИЯ ОТКРОЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО (РИСУНОК 25)!




Рисунок 25

Для возврата в режим измерений без смены текущего набора параметров АР следует нажать клавишу .

Создание нового набора параметров АР

Для создания нового набора параметров АР, на основе существующего следует перейти на строку, которая будет являться основой для редактирования, с помощью клавиш  , например М9170 (рисунок 23).

Для изменения значений параметров следует нажать клавишу . Значения параметров станут доступны для редактирования (рисунок 26).




Рисунок 26

При изменении значения любого параметра имя редактируемого набора параметров AP изменит цвет на красный и будет отмечено красным знаком «✓». При этом параметры набора, взятого за основу, останутся без изменений.

На рисунке 27 приведен вид экрана при внесении изменений в параметры AP с именем M9170.







Рисунок 27

П р и м е ч а н и е – До присвоения нового имени набору параметров AP (имя набора параметров AP и знак «✓» красные) возможны любые действия с прибором в рабочем режиме. Это позволяет проверять влияние настраиваемых параметров AP на вид изображения и на измеряемые величины (амплитуду образа, координаты и т.д.). При этом

также возможны изменения параметров на других страницах настройки  и . После завершения всех настроек необходимо сначала присвоить имя набору параметров AP, а затем – настроенной конфигурации.

После внесения необходимых изменений следует выйти из редактирования параметров, нажав клавишу , становится активным левый столбец (рисунок 28).





Рисунок 28

По умолчанию новый набор параметров AP становится текущим.

Для внесения набора параметров в список сохраненных необходимо присвоить ему имя, для этого следует нажать клавишу .

Откроется окно с запросом на выбор действия, после изменения параметров текущей AP (рисунок 29).




Рисунок 29

П р и м е ч а н и е – При редактировании базовых AP пункт «Сохранить под тем же именем» недоступен.

Для выбора следует перейти на соответствующий пункт и нажать клавишу .

Сохранить под тем же именем – изменения сохраняются под тем же именем (имя набора параметров АР и знак «✓» белые);

Сохранить под новым именем – откроется окно редактирования имени (рисунок 30).




Рисунок 30

По умолчанию предлагается сохранить имя под именем, взятым за основу, с добавлением к нему через дефис порядкового номера.

Если имя, взятое за основу, уже заканчивается на дефис с порядковым номером, то по умолчанию порядковый номер будет увеличен на единицу.

Набору параметров АР можно присвоить любое имя (рисунок 31).




Рисунок 31

Для сохранения сформированного имени следует нажать клавишу **F1**.

Набор параметров АР под новым именем появится в списке и будет установлен в качестве текущего, знак «✓» – белый (рисунок 32).




Рисунок 32







Функции клавиш, задействованных при редактировании имени, приведены в таблице 13.

Т а б л и ц а 13

Клавиша	Назначение
	Перемещение по клавиатурному полю, расположенному на экране прибора
	Перемещение курсора в поле имени влево / вправо
	Ввод в поле имени символа/выполнения действия, выделенного на клавиатурном поле экрана
	Выход из редактирования имени в окно режима НАСТРОЙКА без сохранения имени
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима

Функции пиктограмм при редактировании имени приведены в таблице 14.

Т а б л и ц а 14

Клавиша	Пиктограмма	Назначение
F1		Сохранение сформированного имени
F2		Перемещение курсора в поле имени влево
F3		Перемещение курсора в поле имени вправо
F4		Ввод заглавных букв
F5		Удаление символа, расположенного слева от курсора
F6		Переключения раскладки экранной клавиатуры (только при работе с русским языком интерфейса)

Отменить изменения – изменения не сохраняются (имя набора параметров AP и знак «✓» белые).

Продолжить изменения параметров – параметры остаются измененными (имя набора параметров AP и знак «✓» красные). Можно продолжить редактирование параметров.

2.3.1.7 Просмотр, создание и удаление конфигураций

Процессы просмотра, создания и удаления конфигураций аналогичны процессам просмотра, создания и удаления наборов параметров AP, описанным в п. 2.3.1.6.

2.3.2 Режим НАСТРОЙКА – СКАНЕР (опционально)

Режим НАСТРОЙКА – СКАНЕР предназначен для настройки и установки параметров прибора для работы в режиме СКАНЕР.

Настройки режима НАСТРОЙКА – СКАНЕР совпадают с настройками режима НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ, только дополнительно задействуется пиктограмма клавиши **F5**, предназначенная для настройки параметров сканирования (рисунок 33).




Рисунок 33

Наименование параметров сканирования и их допустимые значения приведены в таблице 15.

Таблица 15

Наименование параметра	Значение	Описание
Шаг сканирования, мм	от 0,5 до 10,0 с шагом 0,5	Установка шага сканирования
Развертка оси Y по	датчику пути / таймеру	Выбор типа развертки по оси Y
Скорость сканирования (только при выборе развертки – по таймеру), мм/с	от 10 до 20 с шагом 5	Задание скорости сканирования
Сканер	DS151 / COBRA /MS150 TuScan / другой	Выбор типа сканирующего устройства
Импульсов на оборот (только при выборе сканера – другой)	256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096	Установка количества импульсов на оборот

Наименование параметра	Значение	Описание
Диаметр колеса, мм (только при выборе сканера – другой)	от 10,00 до 50,00 с шагом 0,01	Установка диаметра колеса сканера

Развертка по оси Y:

По датчику пути – При сканировании с применением сканирующего устройства с датчиком пути развертка изображений по оси Y происходит по сигналам от датчика пути. Координата Y экранного курсора точно соответствует реальному положению АР на поверхности ОК.

По таймеру – Развертка по оси Y происходит автоматически равномерно с некоторой скоростью, заданной в строке «Скорость сканирования, мм/с». Следует применять когда нет возможности использовать сканирующее устройство или не требуется точного соответствия между реальными положениями АР на ОК и координатами записанных В-Сканов.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ КАЛИБРОВКУ ПОДКЛЮЧЕННОГО СКАНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА!

2.3.2.1 Калибровка сканирующего устройства

Калибровку сканирующего устройства проводить следующим образом:

- Подключить сканер к дефектоскопу.
- Включить дефектоскоп и перейти в режим СКАНЕР.
- Перейти в режим НАСТРОЙКА–СКАНЕР.
- Выбрать раздел «Настройка параметров сканирования» и перейти к редактированию параметров (рисунок 34).









Рисунок 34

- В качестве параметра СКАНЕР клавишами   выбрать подключенное сканирующее устройство и нажать клавишу .
- В открывшемся окне клавишами   выбрать расстояние, на котором будет проводиться сканирование (300, 500, 800 или 1000 мм), и количество калибровок (2, 3, 4, 5 или 6).





Рисунок 35

- В соответствии с выбранным расстоянием провести разметку на любой ровной поверхности, т.е. отметить начальную и конечную точки.
- Установить сканер в начальную позицию.
- Для запуска калибровки нажать клавишу  (Начать). Откроется окно с информацией о начале процесса калибровки (рисунок 36).






Рисунок 36

– Нажать клавишу **Enter** (Начать), при этом индикаторы на корпусе прибора  начнут одновременно мигать, показывая, что необходимо перемещение сканирующего устройства между метками. Начать перемещение сканирующего устройства в выбранном диапазоне. При достижении конечной метки нажать клавишу **Enter** (Принять) (рисунок 37) – индикаторы  горят постоянно.




Рисунок 37

– Номер калибровки изменится на следующий (рисунок 38).






Рисунок 38

– Нажать клавишу  (Начать). Начать движение сканирующего устройства в обратном направлении от конечной до начальной метки. Повторить перемещения сканирующего устройства между метками в соответствии с выбранным количеством калибровок.

– При достижении выбранного количества калибровок нажать клавишу  (Сохранить) (рисунок 39).




Рисунок 39

– Произойдет возврат в раздел «Настройка параметров сканирования».



– Если результаты калибровки неудовлетворительные, появится соответствующее информационное окно «Полученные значения не удовлетворяют критериям. Использовано значение по умолчанию».

2.3.3 Режим НАСТРОЙКА - ДЕФЕКТОСКОП

Режим НАСТРОЙКА – ДЕФЕКТОСКОП предназначен для настройки и установки параметров прибора для работы в режиме ДЕФЕКТОСКОП.

Вид главного экрана в режиме НАСТРОЙКА – ДЕФЕКТОСКОП приведен на рисунке 41.




Рисунок 41

В меню пиктограмм всегда присутствует активная пиктограмма.

В верхней части экрана расположен А-Скан сигнала, для визуального контроля выбранных параметров.

В левом столбце расположен список конфигураций, а справа наименование параметров и их значения. Процесс просмотра, выбора, редактирования и создания новой конфигурации аналогичен режиму НАСТРОЙКА – ТОМОГРАФ (п. 2.3.1.6).








Функции пиктограмм в режиме НАСТРОЙКА – ДЕФЕКТОСКОП при редактировании параметров приведены в таблице 16.

Т а б л и ц а 16

Клавиша	Пиктограмма	Назначение
F1		Настройка параметров ПЭП
F2		Настройка параметров сигнала
F3		Настройка параметров объекта контроля
F4		Настройка параметров амплитудной коррекции
F5		Настройка параметров визуализации
F6		Установка системных настроек

Функции клавиш, задействованных при редактировании параметров, приведены в таблице 17.

Т а б л и ц а 17


Клавиша	Назначение
	Перемещение по строкам для выбора редактируемого параметра
	Изменение значения параметра
	Запуск настройки параметров, отмеченных знаком ►
	Выход из процедуры настройки параметров, отмеченных знаком ►, без сохранения
	Выход из редактирования параметров
	Выход из режима НАСТРОЙКА
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима

2.3.3.1 Редактирование параметров ПЭП

Вид экрана прибора при установке параметров ПЭП приведен на рисунке 41.

Наименование параметров ПЭП и их допустимые значения приведены в таблице 18.

Т а б л и ц а 18

Параметр	Значение	Описание
Тип ПЭП	совм, / разд,	Выбор типа используемого ПЭП: совмещенный; раздельно-совмещенный
Рабочая частота, МГц	1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,25 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0	Подбирается в зависимости от свойств материала
Угол ввода, град	от 0,0 до 90,0 с шагом 0,5	Установка угла ввода ПЭП. При установке нулевого значения происходит автоматический переход значения параметра объекта контроля ТОЛЩИНА (п. 2.3.3.3) в состояние ВЫКЛ Запуск процедуры калибровки на образце V2/25 нажатием клавиши 
Задержка, мкс	от 0,0 до 100,0 с шагом 0,1	Установка задержки в призме ПЭП
Стрела, мм	от 0,0 до 50,0 с шагом 0,1	Установка стрелы преобразователя

Автоматическая калибровка наклонного ПЭП



В процессе работы наклонным преобразователем происходит истирание преломляющей призмы, вследствие чего меняется угол ввода и задержка сигнала в призме ПЭП. Для оперативной корректировки угла ввода предусмотрена автоматическая процедура калибровки на образце V2/25.

Калибровка состоит из двух этапов: определение задержки в призме ПЭП и расчет угла ввода ПЭП.

П р и м е ч а н и е - Не следует сильно смещать ПЭП от рисок соответствующего угла во избежание ложных измерений.

Перед входом в режим калибровки необходимо установить паспортное значение угла ввода преобразователя.

Для проведения калибровки на образце V2/25 следует:

- перейти на строку параметра «Угол ввода,°», нажать клавишу ;
- для определения задержки в призме преобразователя просканировать радиусную часть (R50) образца V2/25 со стороны длинной грани (рисунок 42), получить временную огибающую сигналов (рисунок 43) и нажать клавишу .




Рисунок 42






Рисунок 43

- просканировать отверстие в образце (рисунок 44), получить временную огибающую сигналов (рисунок 45) и нажать клавишу .

П р и м е ч а н и е – Если угол калибруемого ПЭП меньше или равен 62° , то сканирование отверстия выполняется по большой контактной поверхности образца V2/25. При углах больших 62° сканирование ведется по малой контактной поверхности образца V2/25. При этом усилителем необходимо добиться, чтобы огибающая была выше строба и не уходила за верхний край экрана.



Угол калибруемого ПЭП
меньше или равен 62°



Угол калибруемого ПЭП
больше 62°

Рисунок 44






Рисунок 45

– подтвердить принятие результатов калибровки –  или отказаться от результатов калибровки –  (рисунок 46).




Рисунок 46

2.3.3.2 Редактирование параметров сигнала

Вид экрана прибора при установке параметров сигнала приведен на рисунке 47.




Рисунок 47

Наименование параметров сигнала и их допустимые значения приведены в таблице 19.

Т а б л и ц а 19

Параметр	Значение	Описание
Усиление, дБ	от 0 до 100	Установка усиления приемного тракта
Шаг усиления, дБ	1 / 6 / 10	Выбор шага изменения усиления
Импульс, В	25 / 50 / 90	Выбор амплитуды зондирующего импульса
Импульс возбуждения, период	от 0,5 до 8,0 с шагом 0,5	Определяет форму зондирующего сигнала
Частота кадров, Гц	5 / 10 / 50	Выбор частоты вывода информации на экран

2.3.3.3 Редактирование параметров объекта контроля

Вид экрана прибора при установке параметров объекта контроля приведен на рисунке 48.




Рисунок 48

Наименование параметров объекта контроля и их допустимые значения приведены в таблице 20.

Т а б л и ц а 20

Параметр	Значение	Описание
Толщина, мм	выкл / от 1,00 до 1500,00 с шагом 0,10	<p>Выключение / Установка толщины ОК (при использовании наклонных ПЭП) – позволяет автоматически индцировать глубину залегания отражателя от поверхности, независимо от того прямым или отраженным лучом он выявлен.</p> <p>Переключение по клавише .</p> <p>Значение параметра автоматически переходит в состояние ВЫКЛ при установке значения параметра УГОЛ ВВОДА равным нулю</p>
Скорость ультразвука, м/с	от 1 000 до 10 000 с шагом 1	Установка скорости УЗ в материале

2.3.3.4 Редактирование параметров амплитудной коррекции

В приборе предусмотрено три способа амплитудной коррекции:

ВРЧ – временная регулировка чувствительности;

АРД – диаграмма амплитуда-расстояние-коррекция. Графическое представление зависимости амплитуды отраженного сигнала от глубины залегания несплошности с учетом ее размера.

ДАС – дистанция-амплитуда-коррекция. Кривая линия, соединяющая максимумы эхо-сигналов от идентичных отражателей, расположенных на различной глубине.

Настройка амплитудной коррекции – ВРЧ

Для выравнивания амплитуд эхо-сигналов от одинаковых отражателей, расположенных на разной глубине, в приборе предусмотрено использование функции ВРЧ.

Вид экрана прибора при установке параметров ВРЧ при включенном опорном уровне и многоуровневом стробе приведен на рисунке 49.





Рисунок 49

Для настройки ВРЧ необходимо иметь настроечный образец с искусственными отражателями, расположенными на разной глубине, изготовленный из того же материала, что и объект контроля.


Наименование параметров ВРЧ и их допустимые значения приведены в таблице 21.

Т а б л и ц а 21

Параметр	Значение	Описание
Тип амплитудной коррекции	ВРЧ	В качестве амплитудной коррекции выбрана ВРЧ
Способ настройки ВРЧ	стандартная / ручная	Выбор способа настройки ВРЧ
Опорный уровень, дБ	Выкл / от 0 до 200 с шагом 1	Уровень чувствительности, устанавливаемый по сигналу от опорного отражателя. Включение / Выключение клавиша  Настройка по клавише 
Поправка чувствительности, дБ (при включенном опорном уровне)	от минус 40 до плюс 40	Разность между браковочным и опорным уровнями (указана в документации). Показывает на сколько следует сместить уровень браковки по отношению к опорному уровню
Поправка на шероховатость, дБ (при включенном опорном уровне)	от 0 до плюс 12	Поправка к уровню чувствительности, учитывающая разницу в шероховатости и волнистости поверхности
Браковочный, дБ  (при включенном опорном уровне)	от минус 40 до плюс 252	Не доступен для ручного редактирования. Определяется автоматически как сумма значений опорного уровня, нормы чувствительности и поправки на шероховатость
Многоуровневый строб	Вкл / Выкл	На экране отображаются три уровня строба: поисковый, контрольный и браковочный
Контрольный, дБ 	от минус 12 до 0	Установка контрольного уровня чувствительности относительно браковочного уровня
Поисковый АСД, дБ 	от минус 12 до 0	Установка поискового уровня чувствительности относительно браковочного уровня

Способ настройки – СТАНДАРТНОЕ:

- в режиме ДЕФЕКТОСКОП установить развертку таким образом, чтобы на экране были представлены сигналы от всех контрольных отражателей в предполагаемой зоне контроля;
- перейти в режим НАСТРОЙКА;

- выбрать в меню способ настройки ВРЧ – СТАНДАРТНОЕ;
- запустить настройку ВРЧ, нажав клавишу  ;
- найти максимальный сигнал от первого контрольного отражателя и отредактировать усиление и положение строба таким образом, чтобы сигнал пересекал строб и измерительный курсор измерял именно этот сигнал (рисунок 50);

П р и м е ч а н и е – Строб зафиксирован на середине экрана по вертикали. Его можно перемещать по горизонтали и изменять его размер.

- начать перемещение преобразователя, при этом на экране будет строиться временная огибающая сигнала и измерительный курсор автоматически установится на максимум сигнала;

- нажать клавишу , чтобы создать первую узловую точку.

П р и м е ч а н и е – Узловая точка перемещается по вертикали при изменении усиления.






Рисунок 50

- повторить процедуру создания узловой точки для следующего отражателя (рисунок 51).

П р и м е ч а н и е – для «сброса» огибающей следует изменить усиление, нажав клавишу  или .




Рисунок 51

– если образец имеет больше двух контрольных отражателей, то следует создать узловые точки для каждого из них по алгоритму описанному выше.

Для удаления узловой точки следует нажать клавишу **F6** .

П р и м е ч а н и е – При наличии нескольких узловых точек они будут удаляться в порядке обратном их установке.

- нажать клавишу .
- подтвердить или отказаться от полученной ВРЧ (рисунок 52).




Рисунок 52

Для сохранения настроек следует нажать клавишу . При нажатии клавиши

 Esc

происходит выход из окна настройки, без сохранения настроек.

Способ настройки – РУЧНАЯ:


– в режиме ДЕФЕКТОСКОП установить развертку таким образом, чтобы на экране были представлены сигналы от всех контрольных отражателей в предполагаемой зоне контроля;

– в режиме ДЕФЕКТОСКОП найти максимум сигнала от ближнего отражателя и клавишами изменения усиления установить его на стандартный уровень экрана;

– перейти в режим НАСТРОЙКА;

– выбрать в меню способ настройки ВРЧ – РУЧНАЯ;

– перейти в режим настройки ВРЧ, нажав клавишу ;

– установить измерительный курсор на первый отражатель и клавишей  установить узловую точку (рисунок 53);





Рисунок 53

– найти максимум сигнала от следующего отражателя, установить на него измерительный курсор и клавишей  установить узловую точку;

– клавишей изменения усиления поднять усиление в данной точке таким образом, чтобы сигнал от контрольного отражателя достиг красного строба (рисунок 54);






Рисунок 54

- установить узловые точки для всех необходимых отражателей.

П р и м е ч а н и е – Для удаления узловой точки следует установить на нее курсор

и нажать клавишу ,

- нажать клавишу  ;
- подтвердить или отказаться от полученной ВРЧ.

Для сохранения настроек следует нажать клавишу  . При нажатии клавиши

 происходит выход из окна настройки, без сохранения настроек.

Вид экрана после выхода из режима НАСТРОЙКА по результатам настройки ВРЧ приведен на рисунке 55.




Рисунок 55

Функции клавиш, задействованных при настройке ВРЧ, приведены в таблице 22.

Т а б л и ц а 22

Клавиша	Назначение
	Изменение амплитуды выбранной точки. Если рядом с курсором нет точки, клавиши не работают
	СТАНДАРТНАЯ – Изменение длины строба относительно его левой границы РУЧНАЯ – Перемещение курсора влево / вправо
	СТАНДАРТНАЯ – Перемещение строба влево / вправо
	СТАНДАРТНАЯ – Добавление узловой точки в позиции курсора РУЧНАЯ – Добавление / удаление узловой точки в позиции курсора
F6	СТАНДАРТНАЯ – Удаление узловой точки
	Подтверждение применения настроек ВРЧ
	Выход из настройки ВРЧ

Настройка опорного уровня

Войти в режим НАСТРОЙКА.

Для настройки опорного уровня при включенном многоуровневом стробе, следует:

– перейти на параметр «Многоуровневый строб» и включить его – ;


– перейти на параметр «Опорный уровень» и включить его – . Откроется окно настройки опорного уровня (рисунок 56).



Рисунок 56

– построить временную огибающую сигнала от ближнего отражателя. Измерительный курсор автоматически перейдет на максимум сигнала и его значение отобразится в панели результатов.

Примечание – При построении огибающей в пределах строба могут появляться ложные сигналы с амплитудой большей, чем амплитуда сигнала от ближнего отражателя. Для удаления ложного сигнала следует изменить положение строба.

– нажать клавишу . Откроется подтверждающее окно (рисунок 57).




Рисунок 57

При подтверждении применения настроек окно настройки опорного уровня закроется, а значение максимальной амплитуды сигнала будет установлено в качестве опорного уровня и будет соответствовать красному уровню строба.

Примечание – Если значения параметров «Норма чувствительности» и «Поправка на шероховатость» отличны от нуля, то их значения учитываются при расчете красного (браковочного) уровня, и все три уровня смещаются на величину поправок. При больших значениях поправок красный уровень может выйти за диапазон 50-80 % экрана, в этом случае следует выйти из режима НАСТРОЙКА и откорректировать положение уровня красного строба.

Для выхода из окна настройки без изменения значения опорного уровня – Esc.

Настройка опорного уровня при **выключенном** многоуровневом стробе проводится аналогично. Но так как в этом случае используется только одноуровневый строб, то возможно установить только один уровень чувствительности, например, браковочный. При этом можно использовать второй строб для установки контрольного уровня, а поисковый уровень установить путем увеличения усиления.

П р и м е ч а н и е – При включенном опорном уровне уровень строба изменяется при изменении значения усиления.

Настройка амплитудной коррекции – АРД

В приборе имеется опция построения специализированных АРД-диаграмм совмещенных преобразователей.

АРД-диаграммы служат для настройки чувствительности прибора при проведении контроля и автоматического расчета эквивалентной площади дефекта.

Вид экрана прибора при установке параметров АРД приведен на рисунке 58.






Рисунок 58

Наименование параметров АРД и их допустимые значения приведены в таблице 23.

Т а б л и ц а 23

Параметр	Значение	Описание
Тип амплитудной коррекции	АРД	В качестве амплитудной коррекции выбрана АРД
Диаметр ПЭ, мм	от 0,0 до 25,0 с шагом 0,1	Диаметр пьезоэлемента, указан в паспорте на ПЭП или измеряется самостоятельно

Параметр	Значение	Описание
Опорный сигнал на V2, дБ	от 0 до 200 с шагом 1	Для <i>наклонных</i> ПЭП определяется амплитуда сигнала от цилиндрического отверстия 5 мм в калибровочном образце V2/25: - по большой контактной поверхности V2/25, если угол ввода меньше или равен 62°; - по малой контактной поверхности V2/25, если угол ввода больше 62°. Для <i>прямых</i> ПЭП определяется амплитуда донного сигнала при установке ПЭП на боковую поверхность образца V2/25
Затухание, дБ/м	от 0,0 до 99,9 с шагом 0,1	Установка коэффициента затухания в материале (по методике УЗ контроля)
Поправка на шероховатость, дБ	от 0,0 до плюс 12,0 с шагом 0,1	Поправка к уровню чувствительности, учитывающая разницу в шероховатости и волнистости поверхности
Эквивалентная площадь, мм ²	от 0,0 до 25,0 с шагом 0,1	Значение браковочной эквивалентной площади контрольного отражателя задает кривую АРД браковочного уровня (по методике УЗ контроля)
Контрольный, дБ 	от минус 12 до 0	Установка контрольного уровня чувствительности относительно браковочного уровня
Поисковый АСД, дБ 	от минус 12 до 0	Установка поискового уровня чувствительности относительно браковочного уровня

Настройка АРД

Для настройки АРД следует:

– перейти на строку с выбранным типом амплитудной коррекции АРД и нажать



. Откроется окно настройки АРД (рисунок 59).




Рисунок 59

– установить наклонный ПЭП на образец V2/25, направив его на отверстие и совместив риску угла ввода ПЭП на образце с точкой ввода ПЭП (рисунки 60 и 61). Прямой ПЭП установить на боковую поверхность образца (рисунок 62).



Рисунок 60 – Положение ПЭП с углом ввода $\leq 62^\circ$

Рисунок 61 – Положение ПЭП с углом ввода $> 62^\circ$



Рисунок 62 – Положение прямого ПЭП

– перемещая ПЭП относительно риски, построить временную огибающую сигнала от отверстия. Регулируя усиление и перемещая строб по экрану добиться, чтобы огибающая пересекала строб и не уходила за верхний край экрана. При этом измерительный курсор автоматически перейдет на максимальную амплитуду и ее значение отобразится на панели результатов.

– для сохранения настроек нажать клавишу . Откроется подтверждающее окно (рисунок 63).





Рисунок 63

При нажатии клавиши  происходит выход из окна настройки АРД без сохранения настроек.

Если параметры были заданы корректно, то на экране прибора, после выхода из режима НАСТРОЙКА, после расчета, отображаются три кривые АРД, которые соответствуют браковочному, контрольному и поисковому уровням (рисунок 64).





Рисунок 64

При превышении амплитуды сигнала контрольного / поискового уровня кривой АРД и нахождении сигнала в интервале строга, происходит срабатывание АСД.

На экране значение амплитуды сигнала (с учетом знака) указывается относительно браковочного уровня, а именно:

знак «плюс» – сигнал превышает браковочный уровень на данное значение;

знак «минус» – сигнал ниже браковочного уровня на данное значение.

Если параметры для расчета заданы некорректно, появится информационное окно (рисунок 65) и пиктограмма примет следующий вид - . При возникновении такой ситуации необходимо проверить корректность установленных значений параметров.













Рисунок 65

В расчетах также используются следующие параметры: РАБОЧАЯ ЧАСТОТА, УГОЛ ВВОДА, ЗАДЕРЖКА, СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА. При изменении любого параметра, используемого при расчете АРД-диаграммы, автоматически происходит ее пересчет.

Функции клавиш, задействованных при настройке АРД, приведены в таблице 24.

Т а б л и ц а 24

Клавиша	Назначение
 	Регулировка усиления
   	Изменение длины строка относительно его левой границы Перемещение строка влево / вправо
	Выход из настройки АРД
	Вызов окна подтверждения применения настроек АРД
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима

Настройка амплитудной коррекции – DAC

Кривая DAC служит для настройки чувствительности и оценки размеров дефектов по амплитуде.

Вид экрана прибора при установке параметров DAC приведен на рисунке 66.




Рисунок 66

Наименование параметров DAC и их допустимые значения приведены в таблице 25.

Т а б л и ц а 25

Параметр	Значение	Описание
Тип амплитудной коррекции	DAC	В качестве амплитудной коррекции выбрана DAC

Параметр	Значение	Описание
Поправка чувствительности, дБ	от минус 40 до плюс 40	Разность между браковочным и опорным уровнями (указана в документации). Показывает на сколько следует сместить уровень браковки по отношению к опорному уровню
Поправка на шероховатость, дБ Контрольный, дБ ●	от 0 до плюс 12 от минус 12 до 0	Поправка к уровню чувствительности, учитывающая разницу в шероховатости и волнистости поверхности Установка контрольного уровня чувствительности относительно браковочного уровня
Поисковый АСД, дБ ●	от минус 12 до 0	Установка поискового уровня чувствительности относительно браковочного уровня

Настройка DAC

Для настройки DAC следует:

– перейти на строку с выбранным типом амплитудной коррекции DAC и нажать



. Откроется окно настройки DAC.

– найти максимальный сигнал от первого контрольного отражателя и отредактировать положение строба таким образом, чтобы сигнал пересекал строб и курсор измерял данный сигнал.


– нажать клавишу , при этом на максимуме сигнала появится первая узловая точка (рисунок 67).



Рисунок 67

– найти максимальный сигнал от второго контрольного отражателя и отредактировать его аналогично первому отражателю, при этом первая узловая точка не должна попадать в поле строга (рисунок 68).



Рисунок 68





- нажать клавишу , при этом на максимуме сигнала появится вторая узловая точка;
- построить узловые точки для всех контрольных отражателей;
- нажать  для построения кривой (рисунок 69).



Рисунок 69

Для удаления любой узловой точки ее следует разместить в поле строга и нажать клавишу .

Для сохранения настроек следует нажать клавишу , откроется окно подтверждения применения настроек DAC (рисунок 70).





Рисунок 70

При нажатии клавиши  происходит выход из окна настройки, без сохранения настроек.

При подтверждении применения результатов, после выхода из режима НАСТРОЙКА на экране прибора отображаются три кривые DAC, которые соответствуют браковочному, контрольному и поисковому уровням (рисунок 71).











Рисунок 71

Функции клавиш, задействованных при настройке DAC, приведены в таблице 26.

Т а б л и ц а 2 6

Клавиша	Назначение
	Перемещение строга вверх / вниз
	Изменение длины строга относительно его левой границы
	Перемещение строга влево / вправо
	Выход из настройки DAC

Клавиша	Назначение
	Первое нажатие – получение кривой. Второе нажатие – переход к применению кривой
	Установка / Удаление узловой точки
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима

2.3.3.5 Редактирование параметров визуализации

Вид экрана прибора при установке параметров визуализации приведен на рисунке 72.





Рисунок 72

Наименование параметров визуализации и их допустимые значения приведены в таблице 27.

Т а б л и ц а 27

Параметр	Значение	Описание
Шкала развертки	мм / мм глуб. / мкс	Выбор единиц горизонтальной шкалы, определяющих параметр отображения сигнала
Дискретность показаний	0,1 / 1	Выбор дискретности отображения результатов
Курсор	вкл / выкл	Управление отображением измерительного курсора (вертикальная линия, указывающая место, где проводится измерение параметров сигнала) на экране (клавиша )

Параметр	Значение	Описание
Отсечка, %	выкл / от 1 до 100 с шагом 1	Уровень отсечки при выводе сигнала на экран. Отсечка убирает с экрана сигналы-помехи, амплитуда которых меньше выбранной пороговой величины

2.3.3.6 Системные настройки прибора

Вид экрана прибора при установке системных настроек прибора в режиме ДЕФЕКТОСКОП приведен на рисунке 20.




Рисунок 73

2.3.3.7 Просмотр и создание конфигураций

Процесс просмотра и создания новых конфигураций для режима ДЕФЕКТОСКОП аналогичен процессу для режима ТОМОГРАФ и подробно описан в п. 2.3.1.6

2.4 РЕЖИМ ТОМОГРАФ

В режиме ТОМОГРАФ прибор работает с АР, образы сечений формируются в реальном масштабе времени.

Для получаемого сечения возможно использование дополнительных способов обработки, позволяющих улучшить восприятие и качество образов, выполнить измерения, т.е. наряду с повышением производительности контроля, существенно упрощается и становится более доступной интерпретация полученной информации за счет ее пространственного представления.

2.4.1.1 Экран прибора в режиме ТОМОГРАФ

Измерения выполняются автоматически с помощью экранного курсора на томограмме в пределах первого строба.

Экранный курсор « \bar{I} » автоматически устанавливается в точку амплитуды образа, находящегося в первом строке. Если строб выключен, то курсор можно произвольно перемещать по экрану с помощью клавиш навигации.

Вид экрана прибора в режиме ТОМОГРАФ приведен на рисунке 74.




Рисунок 74

Панель результатов измерений состоит из трех блоков (рисунок 75).

Отображаемые параметры в блоках изменяются в зависимости от режима работы прибора. При методе оценки дефектов по амплитуде отображаются координаты измерительного курсора и амплитуда сигнала под ним:

X, мм – координата экранного курсора по горизонтальной оси в миллиметрах. Эта ось совпадает с продольной осью апертуры АР и направлена вдоль поверхности ОК;

Z мм – координата экранного курсора по оси глубин;

A, дБ – амплитуда образа томограммы в точке расположения экранного курсора в децибелах. Амплитуда – это наибольшее значение величины сигнала в точке томограммы, отображаемого уровнем яркости или цветом.



Рисунок 75

В области вспомогательных величин отображаются параметры, которые устанавливаются пользователем.

На индикаторе положения АР указывается положение решетки на образце и ее ориентация.

Вдоль верхней и левой границ области отображения томограммы расположены оси координат:

Горизонтальная ось X соответствует поверхности ОК, положительное направление – в сторону, куда указывает стрелка ориентации решетки. По умолчанию разметка шкалы начинается с нуля, т.е. отрицательные значения находятся вне видимой области томограммы, а центр решетки располагается точно над краем томограммы, т.е. в нулевой точке шкалы.

Вертикальная ось Z – ось глубин, положительное направление – в глубину от поверхности ОК.

На томограмме присутствует координатная сетка, которую можно отключить в режиме НАСТРОЙКА. Также на томограмме отображаются один или два строба в виде прямоугольных зон, ограниченных штриховыми линиями. Стробы можно установить в любом месте томограммы, изменить размеры, включить или выключить.

Амплитуда образа отражателя индицируется только при включенной оценке дефектов, т.к. главными измеряемыми результатами оценки величины несплошности являются:

- измеренная эквивалентная площадь;
- разность в децибелах амплитуды образа несплошности и браковочного уровня чувствительности.

Наклонная дальность – расстояние между центром апертуры АР и отражателем.

Направляющий угол – угол между направлением на отражатель и нормалью к поверхности ОК. Направлением на отражатель является луч, исходящий из центра апертуры АР и направленный на отражатель. Этот луч (в математическом смысле, т.к. физически он не существует) проходит на экране через точку с амплитудным значением образа отражателя (рисунок 76). Если включено отображение луча, направленного на образ отражателя, то на экране также прорисовывается линия значений яркости томограммы в каждой точке, через которую проходит этот луч (квази-А-Скан), т.е линия отображает эхо-сигналы от преобразователя, сфокусированного в каждую точку по лучу.





Рисунок 76

На **шкале уровней с порогами чувствительности** дефектоскопа слева индицируются маркеры браковочного, контрольного и поискового уровней. Они обозначены, соответственно, буквами «Б», «К» и «П». Плавающий маркер «А» справа от шкалы индицирует положение уровня яркости точки томограммы, в которой в данный момент находится экраный курсор.

Контрастность томограммы – «цифровое усиление» сигналов в точках томограммы. Устанавливается вручную клавишами (при всех неактивных пиктограммах) для удобства просмотра образа томограммы на фоне шумов и прочих фантомных образов. Изменение контрастности не влияет на результаты измерений.

Внизу расположена **область пиктограмм**. Каждая пиктограмма управляется соответствующей клавишей на панели прибора. Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм в режиме ТОМОГРАФ:

F1 – настройка первого строба (размер, положение), включение/выключение опорного уровня по клавише ;

F2 – настройка второго строба (размер, положение);

F3 – выбор алгоритма реконструкции томограмм;

F4 – включение, настройка и выключение схемы сварного шва;









F5 – перемещение изображения томограммы по экрану, масштабирование его для выбора наиболее удобной области обзора визуализируемого среза;

F6 – включение / выключение амплитудной коррекции.

2.4.1.2 Функции клавиш в режиме ТОМОГРАФ

Функции клавиш, задействованных в режиме ТОМОГРАФ, приведены в таблице 28.

Т а б л и ц а 28

Клавиша	Функция
	Включение/выключение прибора
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Управление коэффициентом усиления томограммы
	Перемещение измерительного курсора по томограмме (одновременно происходит измерение координат измерительного курсора и усиления под ним с перемещением правого треугольного индикатора на цветовой схеме)
	Вход в режим СТОП
	F1 – F6 – Редактирование соответствующего параметра
	Включение / выключение опорного уровня
	Вход в режим НАСТРОЙКА

2.4.1.3 Функции управляющих пиктограмм



F1 (настройка первого строба)

Стробы используются для установки зон контроля, уровней чувствительности и срабатывания системы АСД, измерения координат дефектов и амплитуд сигналов от отражателей в интересующих интервалах.








В приборе реализована возможность работы с двумя стробами.

При превышении сигналом уровня строба, курсор автоматически устанавливается на точку, где произошло превышение (либо на максимум), на экране индицируются

соответствующие параметры курсора в данной точке, и осуществляется звуковая и световая индикация (срабатывает АСД).

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме  для первого строба, и  для второго строба (редактирование по клавише F2), приведены в таблице 29.

Т а б л и ц а 29

Клавиша	Функция
	Активация и последующее перемещение, соответственно, верхней, нижней, левой или правой границы строба на экране. Активная граница строба становится желтого цвета
	Изменение размера строба, соответственно, в сторону уменьшения или увеличения
	Вход в режим СТОП
	Выход из режима редактирования с выключением редактируемого строба
	F1 или F2 – выход из режима редактирования F3 – F6 – выход из режима редактирования с выполнением функции нажатой клавиши
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

В панели результатов измерений в зависимости от активной границы: в первом блоке – координата левой (X1) или верхней (Z1) границы строба во втором – координата правой (X2) или нижней (Z2) границы строба, в третьем – амплитуда сигнала (рисунок 77).



Рисунок 77

F2 (настройка второго строба)

При нажатии функциональной клавиши F2 запускается режим редактирования второго строба. Процесс редактирования второго строба аналогичен редактированию первого строба, который описан выше.

Второй строб используется как «прицел». Например, когда в первом стробе присутствуют несколько отражателей, то включив второй строб, можно выделить интересующую зону на экране прибора. Курсор автоматически будет наводиться на максимальный сигнал внутри второго строба.

F3 (выбор алгоритма реконструкции томограммы и варианта отображения ее на экране)

При нажатии функциональной клавиши **F3**, открывается окно выбора алгоритма реконструкции томограммы и варианта отображения ее на экране (рисунок 78).




Рисунок 78

Функции клавиш, задействованных при активном окне выбора алгоритма реконструкции томограммы и варианта отображения ее на экране, приведены в таблице 30.

Т а б л и ц а 30

Клавиша	Функция
	Выбор алгоритма реконструкции томограммы
	Управление цветовым усилением изображения
	Вход в режим СТОП
	F3 – выход из режима выбора алгоритма
	F1, F2, F4 – F6 – выход из режима редактирования с выполнением функции нажатой клавиши
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

Алгоритмы реконструкции томограммы:





F4 (включение, настройка и выключение схемы сварного шва)

При нажатии функциональной клавиши **F4** запускается режим редактирования сварного шва.

При нажатии клавиши открывается окно выбора типа шва (рисунок 79).



Рисунок 79

Для выбора типа шва следует перейти на него при помощи клавиш  и нажать .

Типы швов:




– со скосом одной кромки (левой);



– со скосом двух кромок;



– со скосом одной кромки (правой);




– с двумя скосами одной кромки (левой);













– с двумя скосами двух кромок;





– с двумя скосами одной кромки (правой).

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме , приведены в таблице 31.

Т а б л и ц а 3 1


Клавиша	Функция
 	Выбор параметра шва для редактирования (п. 2.3.1.4)
 	Изменение значения параметра, соответственно, в сторону уменьшения или увеличения
 	Смещение шва влево или вправо. (Только при редактировании расстояния до шва X0)
	Вызов окна выбора типа шва
	Вход в режим СТОП
	Выход из режима редактирования
	F2 – выход из режима редактирования F1, F3 – F6 - выход из режима редактирования с выполнением функции нажатой клавиши

Клавиша	Функция
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

В панели результатов измерений отображаются параметры шва зависимости от выбранного для редактирования параметра: в первом блоке – редактируемый параметр, во втором – высота разделки кромок (h), в третьем – угол скоса кромок (α). При редактировании смещения строба во втором и третьем блоках информация отсутствует. (рисунок 80).



Рисунок 80

При работе в режиме полупространства  отображается прямой и, под ним, перевернутый рисунок шва, на уровне одиночной и двойной толщины. Ниже, для отражений больших порядков, сварной шов не отображается (рисунок 81).













Рисунок 81

F5 (перемещение изображения по экрану, масштабирование его для выбора наиболее удобной области обзора визуализируемого среза, выбор ориентации AP)

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме , приведены в таблице 32.

Т а б л и ц а 3 2


Клавиша	Функция
	Перемещение изображения в соответствующем направлении относительно начала координат
	Плавное изменение масштаба изображения относительно его центра по горизонтали и верхней границы изображения по вертикали
	Переключение ориентации АР
	Вход в режим СТОП
	F5 – выход из режима редактирования F1 – F4, F6 – выход из режима редактирования с выполнением функции нажатой клавиши
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

Для изменения ориентации АР следует нажать клавишу , при этом соответственно происходит изменение положительного направления горизонтальной шкалы разметки.

Ф6 (включение / выключение амплитудной коррекции)

Оперативное включение и выключение амплитудной коррекции.

Вид пиктограммы:










– включено;



– выключено.

Функции задействованных клавиш приведены в таблице 33.

Т а б л и ц а 3 3

Клавиша	Функция
	Перемещение строка в соответствующем направлении
	Плавная регулировка контрастности изображения 
	Вход в режим СТОП
	F6 – включение / выключение амплитудной коррекции F1 – F5 - выполнение функции, соответствующей нажатой клавише
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

2.5 РЕЖИМ СКАНЕР (опционально)

Контроль изделий с применением сканирующего устройства используется для получения изображений внутренней структуры металла в протяженной области с данными о координатах и размерах дефектов в ней.

В этом режиме работы АР перемещают по поверхности ОК с помощью устройства сканирования.

АР следует перемещать вдоль пассивной апертуры, т.е. вдоль короткой стороны ее корпуса – ось Y. В процессе перемещения происходит запись в память прибора массива В-Сканов (параллельных изображений поперечных сечений шва) с некоторым выбранным малым шагом вдоль оси Y. Устройство сканирования обеспечивает точное позиционирование АР на поверхности ОК и в память записывается координата каждого В-Скана.

Максимальная протяженность сканограммы – 10 метров.

Режим СКАНЕР наиболее предпочтительно использовать при контроле сварных соединений. В этом случае ось Y – вдоль сварного шва (рисунок 82). Записанный массив В-Сканов позволяет отобразить на экране проекции продольных сечений шва, ориентированных как параллельно поверхности ОК (С-Сканы), так и перпендикулярно к ней (D-Сканы).




Рисунок 82

2.5.1.1 Экран прибора в режиме СКАНЕР

Вид экрана прибора в режиме СКАНЕР приведен на рисунке 83.




Рисунок 83

В строке информации присутствует имя сканограммы в формате «ИМЯ / НОМЕР ПРОХОДА (ОТСТУП)» (рисунок 84), при переходе в режим СКАНЕР из режима ТОМОГРАФ имя сканограммы имеет следующий вид – ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ* (рисунок 85), так как имя сканограмме еще не присвоено.



Рисунок 84



Рисунок 85

Панель результатов измерений состоит из четырех блоков, в которых отображаются координаты измерительного курсора и амплитуда сигнала. К координатам описанным в режиме ТОМОГРАФ п. 2.4.1.1 добавляется координата положения АР по оси Y относительно начальной точки сканирования (рисунок 86).



Рисунок 86

Индикатор движения – зеленый при готовности к сканированию и записи, вращается при движении сканирующего устройства.

Область отображения сканограммы с осями координат: верхняя часть – С-Сканы, нижняя – D-Сканы. Вертикальные оси координат С– и D-Сканов X и Z соответственно. Ось Y – общая горизонтальная ось координат.

Навигационный индикатор оси Y дает представление о расположении видимой на экране части сканограммы относительно точки начала сканирования.

Внизу расположена **область пиктограмм**. Каждая пиктограмма управляется соответствующей клавишей на панели прибора.

Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм в режиме СКАНЕР:

F1 – включение / выключение отображения окна В-Скана поверх С– и D-Сканов;

F2 – изменение ориентации АР, автоматическое присвоение записанным сканам четных и нечетных номеров;

F3 – присвоение имени сканограмме перед началом записи сканов, запуск и остановка записи отдельного скана, завершение записи сканограммы;










F4 и **F6** – перемещение экранного маркера по оси *Y* в соответствующих направлениях;

F5 – изменение масштаба по горизонтали, изменение контрастности.

2.5.1.2 Функции клавиш в режиме СКАНЕР


Функции клавиш, задействованных в режиме СКАНЕР, приведены в таблице 34.

Т а б л и ц а 34

Клавиша	Функция
	Включение/выключение прибора
	Краткое нажатие - Переключение в режим ТОМОГРАФ. Удержание - Вызов окна выбора рабочего режима
	Изменение яркости томограммы
	Перемещение по сканограмме (горизонтальные стрелки) Перемещение курсора по оси X или Z (вертикальные стрелки)
	Включение / выключение сканирования по датчику пути
	Сброс и очистка сканограммы
	Вход в режим СТОП
	F1 – F5 – управление соответствующим параметром
	Вход в режим НАСТРОЙКА

2.5.1.3 Функции управляющих пиктограмм

F1 (включение / выключение отображения окна томограммы В-Скан)

При активной пиктограмме  поверх окон сканограмм на экран прибора выводится изображение томограммы (В-Скан) при перемещении вертикально-ориентированного курсора по реконструированному изображению для наглядного и достоверного изображения внутренней структуры объекта контроля (рисунок 87). Оперативный просмотр В-Скан, не выходя из режима СКАНЕР, дает возможность проверить правильность начальной настройки прибора и просмотреть каждый записанный В-Скан в сканограмме.




Рисунок 87

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме



Т а б л и ц а 35

Клавиша	Функция
	Перемещение маркера по оси Z
	Перемещение маркера по оси X
	Изменение яркости томограммы
	Включение / выключение сканирования по датчику пути. При включении томограмма отключается
	Вход / выход в режим СТОП
	Сброс сканограммы (очистка)
	F1 – отключение отображения окна томограммы.
	F2 – F5 – управление соответствующим параметром
	Краткое нажатие – Переключение в режим ТОМОГРАФ. Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА

Ф2 (изменение ориентации АР)

Изменение ориентации АР. Соответственно происходит изменение положительного направления оси X.

Пиктограмма показывает как следует установить АР и в каком направлении вести сканирование:



– запись сканов с нечетными номерами;



– запись сканов с четными номерами.

При горизонтальном шве АР следует располагать под швом (кабель вниз), сканирование вести слева направо. Так записываются первый и все последующие сканы с нечетными номерами. Для записи сканов с четными номерами АР – расположить над швом (кабель вверх), сканирование вести также слева направо;

При вертикальном шве АР следует располагать справа от шва (кабель вправо вправо), сканирование вести вверх – записываются нечетные сканы. Для записи четных сканов – АР расположить слева от шва (кабель влево), сканирование вести также вверх.

F3 (присвоение имени сканограмме перед началом записи сканов, запуск и остановка записи отдельного скана, завершение записи сканограммы)

Вид пиктограммы при последовательном нажатии клавиши **F3**:




ИМЯ

– сканограмме перед началом работы следует присвоить имя;

ЗАПИСЬ

– прибор готов к записи результатов измерений;

ЗАПИСЬ


– запущен процесс записи. Клавишей  можно приостанавливать и возобновлять сканирование. Для завершения сканирования – нажать **F3**. Откроется подтверждающее окно с вопросом «Вы хотите завершить запись текущего прохода?», в котором следует выбрать необходимое действие – продолжить сканирование  или завершить запись текущего прохода .


ЗАПИСЬ

– запись текущего прохода завершена.



Далее возможны следующие действия:

– для записи следующего прохода нажать **F3** – пиктограмма примет вид .

– для завершения записи на текущем элементе нажать . Откроется подтверждающее окно с вопросом «Вы хотите завершить запись на текущем элементе шва?», в котором следует выбрать соответствующее действие.

После отказа от продолжения записи пиктограмма примет вид , после чего прибор готов к новому сканированию с записью сканограммы под другим именем.

F4 и F6 (перемещение экранного маркера по оси Y в соответствующих направлениях)

Пиктограммы активны только когда пиктограмма клавиши **F3** имеет вид  или .

Вид экрана прибора при записи скана приведен на рисунке 88. Пиктограмма **F2** показывает положение АР при записи и нечетность номеров записываемых сканов. Экранный маркер находится на правом краю записанной части С- и D-Сканов. При записи он следует за краем изображений, показывая текущее значение координаты Y.









Рисунок 88

F5 (изменение масштаба С- и D-Сканов по горизонтали)

Изменение развертки по оси Y клавишами  .

2.5.1.4 Просмотр сканогамм и оценка дефектов

Для входа в режим просмотра сохраненных сканограмм нажать клавишу , если пиктограмма клавиши **F3** имеет вид  или , то в соответствующем диалоговом окне следует отказать от продолжения записи.





Вид экрана в режиме просмотра сканогамм приведен на рисунке 89.

[illegible]

Рисунок 89

В левом столбце находится список имен сохраненных сканограмм.

Отдельные сканы каждой сканограммы присутствуют в списке справа рядом с номерами, присвоенными в соответствии с установками пиктограммы **F2**.

Для просмотра отдельных сканов необходимо перейти на их список клавишей , выбрать скан клавишами  ,  и нажать  для его просмотра.

Вид экрана при просмотре скана приведен на рисунке 90.





Рисунок 90

Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм при просмотре:

F1 – включение / выключение отображения окна В-Скана поверх С- и D-Сканов



— выключено;



— включено.

На экран выводится В-Скан в точке расположения экранного маркера на оси *Y* (рисунок 91), может просмотреть все записанные В-Сканы, перемещая экранный маркер по оси *Y*. На В-Скане нет маркерной рамки, т.к. присутствует строб, можно проводить измерения как на В-Скане, сохраненном в режиме ТОМОГРАФ.






Рисунок 91

F2 – включение / выключение маркерных рамок

 – выключены (доступно измерение расстояний между образами отражателей);

 – включены (рисунок 92).











Рисунок 92

F4 и F6 – перемещение экранного маркера по оси Y в соответствующих направлениях  

К экранному маркеру привязаны маркерные рамки, используемые при оценке размеров обнаруженных отражателей. Их можно перемещать по осям X и Z с помощью клавиш   и  .

Внутри маркерных рамок находятся динамические курсоры «», которые постоянно «находят» точки изображений с максимальной амплитудой, что позволяет сразу определить положения максимумов образов отражателей, при расположении обеих маркерных рамок вокруг образа одного и того же отражателя. Индикатор амплитуды A дБ показывает отклонение амплитуды образа от браковочного уровня.

F5 – изменение масштаба по горизонтали



– выключено;



– включено.



2.6 РЕЖИМ ДЕФЕКТОСКОП

В приборе реализована возможность работы с двумя стробами.

Стробы используются для установки зон контроля, уровней чувствительности, срабатывания АСД и измерения координат дефектов и амплитуд сигналов от отражателей в интересующих интервалах.

Измерения могут выполняться как в автоматическом и ручном режимах:

Автоматический – включен один или два строба. Выполняется измерение значения амплитуды точки, превышающей уровень строба и имеющей максимальную амплитуду внутри строба. При попадании эхо-сигнала во временной интервал строба и при превышении амплитуды сигнала уровня строба, происходит автоматическая установка курсора на место срабатывания и индикация измеренных параметров. Дополнительно факт превышения сигналом уровня строба сопровождается звуковым сигналом и включением соответствующего красного светодиода на лицевой панели прибора. Если сигнал ниже строба, то его фиксация и измерение не производится.

Ручной – стробы отключены. Измерение сигнала проводится перемещением курсора с помощью клавиш  .

Помимо курсора на экран выводится маркер в виде закрашенного треугольника, который всегда автоматически устанавливается на максимальное значение амплитуды сигнала в пределах строба.

2.6.1.1 Экран прибора в режиме ДЕФЕКТОСКОП

Вид экрана прибора в режиме ДЕФЕКТОСКОП приведен на рисунке 93.




Рисунок 93

Панель результатов измерений состоит из трех блоков (рисунок 94).



Рисунок 94

Отображаемые параметры в блоках изменяются в зависимости от режима работы.

В рабочем режиме в блоках отображаются:

в первом – расстояние от передней грани ПЭП до отражателя по поверхности ОК;

во втором – глубина залегания дефекта. При использовании наклонного ПЭП и введенном значении толщины ОК (п. 2.3.3.3) - отображается фактическая глубина дефекта с учетом переотражений УЗ волны;

в третьем – амплитуда измеряемого сигнала.

В области **вспомогательных величин** отображаются следующие параметры:

Путь, мм – расстояние от точки ввода ПЭП до отражателя по центральному лучу.

Толщина, мм – значение толщины ОК и количество переотражений центрального луча. Устанавливается в режиме НАСТРОЙКА для наклонных ПЭП.

Брак. уровень – значение браковочного уровня, автоматически рассчитанное в режиме НАСТРОЙКА. При включенной АРД в этом поле отображается параметр «Экв. площ.» - значение браковочной эквивалентной площади плоскодонного отверстия.

Скорость, м/с – значение скорости УЗ волны, установленное в режиме НАСТРОЙКА.

Усиление, дБ – значение усиления, установленное в режиме НАСТРОЙКА.

Шаг усиления, дБ – шаг переключения усилителя прибора, выбранный в режиме НАСТРОЙКА.

В области **А-Скана** помимо А-Скана отображается сетка, вертикальная и горизонтальная шкала, стробы, если включены, курсор и маркер. Курсор и маркер перерисовываются при обновлении результатов измерений.

Горизонтальная шкала прибора переключается между микросекундами и миллиметрами.








Внизу расположена **область пиктограмм**. Каждая пиктограмма управляется соответствующей клавишей на панели прибора. Основные функции клавиш и соответствующих пиктограмм в режиме ДЕФЕКТОСКОП:

- F1** – управление первым стробом;
- F2** – управление вторым стробом;
- F3** – выбор типа срабатывания АСД;
- F4** – выбор вида отображения сигнала;
- F5** – включение / выключение режима ЛУПА;
- F6** – включение / выключение амплитудной коррекции.

2.6.1.2 Функции клавиш в режиме ДЕФЕКТОСКОП

Функции клавиш, задействованных в режиме ДЕФЕКТОСКОП, приведены в таблице 36.

Т а б л и ц а 3 6

Клавиша	Функция
	Включение/выключение прибора
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Перемещение измерительного курсора
	Вверх/вниз – изменение значения аттенюатора Вправо/влево – изменение длины развертки
	Включение / выключение опорного уровня
	Вход в режим СТОП
	F1 – F6 – редактирование соответствующего параметра
	Вход в режим НАСТРОЙКА

2.6.1.3 Функции управляющих пиктограмм

F1 (Первый строб)

F2 (Второй строб)

Стробы используются для установки зон контроля, уровней чувствительности и срабатывания системы АСД, измерения координат дефектов и амплитуд сигналов от отражателей в интересующих интервалах.

В приборе реализована возможность работы с двумя стробами.





При превышении сигналом уровня строба, курсор автоматически устанавливается на точку, где произошло превышение (либо на максимум), на экране индицируются соответствующие параметры курсора в данной точке, и осуществляется звуковая и световая индикация (срабатывает АСД).

В случае расположения строба за пределами отображаемого на экране диапазона, у правой границы диапазона высвечивается указатель, позволяющий определить уровень порога строба (одиночная красная стрелка для первого и двойная синяя для второго строба).







ВНИМАНИЕ: ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ АМПЛИТУДОЙ СИГНАЛА УРОВНЯ СТРОБА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНЕ ОТОБРАЖАЕМОГО НА ЭКРАНЕ ДИАПАЗОНА, СРАБАТЫВАНИЕ АСД ПРОИСХОДИТ, НО ОТОБРАЖЕНИЕ КУРСОРА И МАРКЕРА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

У каждого строба существует два режима: одноуровневый и многоуровневый строб. Многоуровневый строб позволяет устанавливать одновременно три уровня чувствительности: браковочный, контрольный и поисковый.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ОПОРНОМ УРОВНЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТРОБА ПО ВЕРТИКАЛИ НЕ ВОЗМОЖНО!

Функции клавиш, задействованных при активной пиктограмме  или  для первого строба, и  или  для второго строба, приведены в таблице 37.

Т а б л и ц а 37

Клавиша	Функция
	Перемещение строба в соответствующем направлении. При вертикальном перемещении многоуровневого строба перемещается браковочный уровень, контрольный и поисковый уровни при этом перемещаются относительно браковочного в соответствии с настройками
	Изменение длины строба относительно его левой границы
	Вход в режим СТОП
	Выключение строба и выход из настроек. Включение строба происходит при входе в настройки соответствующего строба по клавишам F1 или F2 соответственно
	F1 или F2 – выход из режима редактирования F2 или F1, F3 – F5 -выход из режима редактирования с выполнением функции нажатой клавиши
	Удержание – Вызов окна выбора рабочего режима
	Вход в режим НАСТРОЙКА


В панели результатов измерений в первом блоке – начало строба (X1), во втором – конец строба (X2), в третьем – уровень строба (A) (рисунок 95).




Рисунок 95

F3 (Тип срабатывания)

Выбор типа срабатывания АСД:



– по первому превышению;



– по максимуму в стробе;



– между максимумами стробов (при включенных обоих стробах).

В режиме измерений по максимуму положение курсора и маркера совпадают. Положение маркера при этом совпадает со вторым стробом.

F4 (Вид сигнала)


Переключение вида сигнала в области А-Скана:



– детектированный контурный;



– детектированный залитый;



– радиосигнал (кроме режима DAC);



– пространственная огибающая (кроме режима ЛУПА).

F5 (Лупа)



– режим ЛУПА выключен;



– режим ЛУПА включен.

При включенном режиме ЛУПА на экране одновременно представлено два изображения сигнала.

Перед включением режима ЛУПА следует включить первый строб. Тогда после включения режима в верхнем графическом окне будет отображаться А-Скан со стробами, а в нижнем – растянутый временной интервал, соответствующий первому стробу. Наличие нижнего окна позволяет более подробно оценить форму части временной реализации сигнала, находящейся в пределах первого строба.

Вид экрана в режиме ЛУПА приведен на рисунке 96.



Рисунок 96


Г6 (включение амплитудной коррекции)



Выбор типа и настройка параметров амплитудной коррекции подробно описаны в п. 2.3.3.4.

2.7 РЕЖИМ СТОП

2.7.1.1 Режим СТОП – ТОМОГРАФ

При нажатии клавиши  в режиме ТОМОГРАФ происходит вход в режим сохранения (рисунок 97) и просмотра ранее сохраненных томограмм.










Рисунок 97

Функции пиктограмм в режиме СТОП - ТОМОГРАФ приведены в таблице 38.

Т а б л и ц а 38

Клавиша	Пиктограмма	Назначение
F1		Сохранение кадра при входе в режим СТОП
F2		Переход к первому сохраненному кадру
F3		Переход к предыдущему сохраненному кадру
F4		Переход к следующему сохраненному кадру
F5		Переход к последнему сохраненному кадру

Клавиша	Пиктограмма	Назначение
F6		Удаление текущего кадра при просмотре сохраненных

При нажатии клавиши **F6** открывается подтверждающее окно (рисунок 98).




Рисунок 98

При нажатии клавиши **F1** прибор переходит в режим правки имени нового кадра (рисунок 99).








Рисунок 99




По умолчанию имя кадра формируется из слова «frame» и порядкового номера кадра.

Кадру можно присвоить любое имя. Режим редактирования имени кадра полностью аналогичен режиму редактирования имени конфигурации (п. 2.3.1.6).

Функции клавиш, задействованных в режиме СТОП – ТОМОГРАФ, приведены в таблице 39.

Т а б л и ц а 39

Клавиша	Функция
	Перемещение измерительного курсора в соответствующем направлении
	Управление цветовым усилением изображения 
	Включение режима измерения расстояния между дефектами

Клавиша	Функция
	Перемещает курсор в последнюю позицию, от которой проводились измерения. Если включен режим измерения расстояния между дефектами – выключает его.
	Выход из режима СТОП-ТОМОГРАФ
	Вызов окна выбора рабочего режима

В панели результатов измерений в первом блоке – координаты курсора по оси X, во втором – координаты курсора по оси Z, в третьем – амплитуда сигнала (рисунок 100).





Рисунок 100

При нажатии клавиши  включается режим измерения расстояний между дефектами (рисунок 101), при этом измерительный курсор утолщается.

В данном режиме измеряется расстояние между текущим (установленным или найденным) дефектом и любым другим.


Для измерения расстояния между дефектами следует клавишами со стрелками переместить измерительный курсор в интересующую точку. При этом курсор в точке, от которой ведется измерение, становится двойным.

Измеренные значения отображаются в панели результатов измерений:

ΔX , мм – расстояние в направлении оси X;

ΔZ , мм – расстояние в направлении оси Y;

D , мм – измеренное расстояние между дефектами.

При нажатии клавиши  измерительный курсор перемещается в точку, до которой измерялось расстояние.





Рисунок 101

2.7.1.2 Режим СТОП – ДЕФЕКТОСКОП

При нажатии клавиши  в режиме ДЕФЕКТОСКОП происходит вход в режим сохранения и просмотра ранее сохраненных А-Сканов (рисунок 102).







Рисунок 102

Функции пиктограмм и процесс формирования имени кадра аналогичны режиму СТОП - ТОМОГРАФ.

Функции клавиш, задействованных в режиме СТОП – ДЕФЕКТОСКОП, приведены в таблице 40.

Т а б л и ц а 4 0

Клавиша	Функция
	Перемещение измерительного курсора
	Выход из режима СТОП – ДЕФЕКТОСКОП
	Вызов окна выбора рабочего режима

2.8 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

Неплотная и отстающая окалина, ржавчина или загрязнения поверхности измеряемого изделия влияют на проникновение ультразвука в материал ОК. Поэтому, прежде чем проводить измерения на такой поверхности, ее необходимо зачистить от наслоений, протереть поверхность и удалить абразивные частицы, после чего нанести на поверхность контактную жидкость.

Зачистка грубых корродированных поверхностей изделий, кроме повышения достоверности измерений, позволяет продлить срок службы УЗ преобразователей. Особенно это важно для РС преобразователей.

Требования к допустимой волнистости и к подготовке поверхности указываются в нормативно-технической документации на контроль конкретных видов изделий.

Измерения выполняются в режимах ТОМОГРАФ, СКАНЕР (опционально) и ДЕФЕКТОСКОП.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

3.1.1 Контроль состояния источника питания

В процессе работы прибора встроенный контроллер разряда следит за степенью разрядки источника питания. На дисплее степень разрядки индицируется символом батарейки, находящимся в правом верхнем углу экрана. Полностью заряженный символ зеленого цвета обозначает полностью заряженный аккумулятор. По мере разряда символ очищается и меняет цвет от оранжевого до красного. При критической степени разряда аккумулятора прибор автоматически выключается, сохраняя все настройки и записанную информацию.

При разряде аккумулятора до уровня 10% и перед выключением прибора при критической степени разряда аккумулятора выводится соответствующие предупреждения.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ АККУМУЛЯТОРА НЕ ДОПУСКАТЬ ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА С РАЗРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ!

3.2 ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации следует периодически очищать корпус прибора от грязи и пыли средством для чистки пластиковых изделий.

В случае загрязнения защитного стекла экрана протереть его мягкой салфеткой, смоченной бытовым средством для ухода за пластиковыми стеклами.

Клавиатуру при загрязнении можно протирать спиртом.

При отсутствии специальных средств допускается очищать прибор мыльным раствором.

При попадании грязи и посторонних частиц в соединительные разъемы следует очистить их мягкой щеточкой.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

При возникновении неисправностей или каких-либо вопросов по использованию прибора следует связаться с представителями фирмы по телефонам, указанным в паспорте на прибор.

4 ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в жестком кейсе, входящем в комплект поставки прибора.
Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69.

Приборы следует хранить на стеллажах.

Расположение приборов в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.

Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и приборами должно быть не менее 0,5 м.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, примесей агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию материалов прибора.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Прибор должен транспортироваться в жестком кейсе, входящем в комплект поставки прибора.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка упакованных приборов может производиться на любые расстояния любым видом транспорта без ограничения скорости.

Упакованные приборы должны быть закреплены в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств – защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных приборов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования приборов должны соответствовать требованиям технических условий и правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

При перевозке воздушным транспортом упакованные приборы следует располагать в герметизированных и отапливаемых отсеках.

После транспортирования при температурах, отличных от условий эксплуатации, перед эксплуатацией прибора необходима выдержка его в нормальных климатических условиях не менее двух часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Рекомендуемая литература по ультразвуковому контролю

1 ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. Введен 08.11.2013. Стандаринформ.

2 Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / ред. В. В. Клюев и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 2005. – 656 с.

3 Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 3: И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультразвуковой контроль. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006. – 864 с.: ил.

4 Ермолов И.Н., Ермолов М.И. Ультразвуковой контроль. Учебник для специалистов первого и второго уровней квалификации. – 5-е изд. стереотип. - М. : Азимут, 2006. - 208 с.: 77 ил.

5 Щербинский В.Г. Технология ультразвукового контроля сварных соединений. – 2-е изд., испр. – М.: Тиссо, 2005. – 326 с.

6 Кретов Е.Ф. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Свен, 2011. – 305 с.

Дефектоскоп ультразвуковой А1525 Solo

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Редакция июнь 2020 г.