

Толщиномер EM1401/EM1401 UT



Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| СОДЕРЖАНИЕ | 2 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА | 3 |
| ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ..... | 6 |
| Включение/Выключение прибора | 8 |
| Выбор режима отображения информации | 9 |
| Окно “Толщина” | 10 |
| Окно “А-скан” | 18 |
| Окно “В-скан” | 28 |
| Окно “С-скан” | 34 |
| Меню пользователя | 40 |
| Выбор преобразователей | 42 |
| Измерение толщины при помощи прибора | 43 |
| Перенос данных на компьютер..... | 44 |
| Особенности работы с прибором | 45 |
| Заряд аккумулятора..... | 46 |
| МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ПРИБОРА | 47 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 50 |
| Замена преобразователя | 50 |
| Замена аккумулятора..... | 50 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ..... | 50 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 51 |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 52 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 52 |
| СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ..... | 53 |
| СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ | 54 |

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Толщиномер EM1401 / EM1401 UT (далее по тексту – прибор) предназначен для измерения толщины стенок стальных труб, листового проката, прутков и других изделий из стали, а также алюминия и других металлов при помощи как бесконтактных ЭМА преобразователей, так и при помощи классических контактных пьезоэлектрических преобразователей (для версии EM1401 UT).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Действие прибора основано на измерении времени прохождения акустической волны через материал контролируемого объекта. Измеренное время пересчитывается в толщину при помощи заданного значения скорости распространения ультразвуковой волны.

Прибор имеет возможность подключения как ЭМА преобразователей, так и контактных пьезоэлектрических преобразователей.

Специальный алгоритм обработки данных, разработанный компанией «Октанта», позволяет корректно измерять толщину объекта контроля при наличии мешающих факторов, таких как анизотропия металла, наличие нескольких отражателей, наличие внешних помех. Прибор позволяет исключить человеческий фактор, делая измерения толщины полностью автоматическими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для ЭМАП (EM1401, EM1401 UT)

| | |
|--|---|
| Диапазон измеряемых толщин для стали | 2...80 мм |
| Диапазон измеряемых толщин для стали без зазора | 2...200 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины (по стали): | |
| от 2 до 25 мм | $\pm (0,08 + 0,001 \cdot H^*)$ мм |
| свыше 25 до 200 мм | $\pm (0,1 + 0,005 \cdot H)$ мм |
| Допустимый зазор между датчиком и объектом контроля при использовании преобразователя EMT14012 | до 4 мм |
| Допустимый зазор между датчиком и объектом контроля при использовании преобразователя EMT14013 | до 6 мм |
| Допустимый перекос датчика относительно нормали к поверхности объекта контроля | $\pm 25^\circ$ |
| Минимальный допустимый радиус кривизны поверхности объекта контроля | ≥ 10 мм |
| Рабочая частота прибора | 4 МГц |
| Рабочий температурный диапазон окружающей среды | -20...+50 °C |
| Рабочий температурный диапазон поверхности объекта контроля | -20...+80 °C (-20 ...+750 °C с использованием преобразователя EMT14014T**) |
| Максимальное количество измерений в секунду | 16 |

Для ПЭП (ЕМ1401 UT)

Диапазон измеряемых толщин для стали для преобразователя EDC5P10FS15 2...300 мм

Диапазон измеряемых толщин для стали для преобразователя EDC5P7.2FS10 1...150 мм

Диапазон измеряемых толщин для стали для преобразователя EDC10P5F3 0.5...20 мм

Рабочая частота прибора 10МГц для EDC10P5F3
5МГц для EDC5P10FS15,
EDC5P7.2FS10

Погрешность измерения толщины 0,08 мм

Максимальное количество измерений в секунду 2

Рабочий температурный диапазон поверхности объекта контроля -5...+50 °C

Для обоих типов датчиков (ЕМ1401, ЕМ1401 UT)

Диапазон настройки скорости звука 1000...9999 м/с
с шагом 1 м/с

Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора 7 часов

Габаритные размеры прибора 122 x 231 x 42 мм

* *H* – измеренное значение толщины, мм.

****Препреобразователь EMT14014T не предназначен для длительного использования при температуре 750 °C. Максимальная длительная температура использования данного преобразователя составляет 300 °C. Измерения объектов с температурой от 300 °C до 750 °C градусов необходимо выполнять кратковременно с паузами в 15 секунд между измерениями.**

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

Внешний вид прибора



Внешний вид толщиномера

В верхней части прибора расположены разъём для подключения ЭМА преобразователей, а также два разъёма для подключения преобразователей ПЭП. Прибор имеет цветной жидкокристаллический экран для отображения результатов измерения. Управление прибором осуществляется при помощи 11-кнопочной клавиатуры. Снизу прибора расположен разъём для подключения зарядного устройства.

Кнопки управления выполняют следующие функции:



Кнопка «Вкл/Выкл» – включение/выключение прибора;



Кнопка «Назад» – позволяет возвращаться в предыдущие пункты меню, а также закрывать меню;



Кнопка «Вверх» – навигация в меню прибора, управление масштабом в режиме отображения А-скана, а также управление стробами и порогами;



Кнопка «Вниз» – навигация в меню прибора, управление масштабом в режиме отображения А-скана, а также управление стробами и порогами;



Кнопка «Влево» – навигация в меню прибора, а также управление стробами;



Кнопка «Вправо» – навигация в меню прибора, а также управление стробами;



Кнопка «Ок» – установка выбранного параметра в меню прибора;



Кнопка «Меню» – вход/выход в меню прибора;



Кнопка «Save» – позволяет сохранять данные на С-скане;




Кнопка «Плюс» – навигация в меню прибора;



Кнопка «Минус» – навигация в меню прибора;

Включение/Выключение прибора

Для включения прибора необходимо нажать и удерживать кнопку  в течение 3 сек. При этом на экране прибора появляется окно с информацией о версии программного обеспечения прибора.



Окно с информацией о версии программного обеспечения




Далее появляется окно с отображением измеряемой толщины.




Окно с отображением измеряемой толщины

Для выключения прибора необходимо нажать и удерживать кнопку .


Выбор режима отображения информации

Прибор позволяет визуализировать А-скан, В-скан и С-скан. Для переключения режима отображения информации используются кнопки  и . Однократное нажатие на кнопку  переключает прибор в режим отображения А-скана.




Режим отображения А-скана

Повторное нажатие на кнопку  переключает прибор в режим отображения В-скана.



Режим отображения В-скана

Повторное нажатие на кнопку  переключает прибор в режим отображения С-скана.



Режим отображения С-скана

Повторное нажатие на кнопку  возвращает прибор в режим отображения толщины.

Окно “Толщина”


На рисунке ниже показан внешний вид окна “Толщина”




Внешний вид окна “Толщина”




В верхней части окна расположена следующая информация:

- Название выбранного преобразователя,
- Режим измерения толщины. Может принимать значение авто, по одному стробу и по двум стробам,
- Количество усреднений, используемых в приборе,
- Выбранная скорость звука,
- Выбранная температура объекта контроля,
- Выбранный материал объекта контроля.

Если нажать на кнопку , то вид окна становится таким, как показано на рисунке ниже:




Изменение параметров

В данном окне пользователь может поменять используемый преобразователь, режим измерений, число усреднений, температуру, а также выбрать материал объекта контроля и выполнить калибровку. Для выбора соответствующего пункта меню используются кнопки  и . Для изменения выбранного пункта меню необходимо нажать на кнопку .

Выбор преобразователя

На рисунке ниже показано окно с выбором преобразователей



Выбор преобразователя

В приборе можно выбрать четыре варианта преобразователей:


- ЭМАП – Электромагнитно-акустический преобразователь. Следует выбирать ЭМАП при использовании любого ЭМА преобразователя;
- EDC10P5F3 – Пьезоэлектрический преобразователь для работы в диапазоне толщин от 0.5 мм до 20 мм. Данный преобразователь работает на частоте 10МГц
- EDC5P7.2FS10 – Пьезоэлектрический преобразователь для работы в диапазоне толщин от 1 мм до 150 мм. Данный преобразователь работает на частоте 5МГц
- EDC5P10FS15 – Пьезоэлектрический преобразователь для работы в диапазоне толщин от 2 мм до 300 мм. Данный преобразователь работает на частоте 5МГц

Выбор режима измерения толщины

Прибор позволяет пользователю использовать один из трёх возможных режимов измерения толщины. А именно автоматический, ручной по одному стробу, ручной по двум стробам. Более подробно о ручных режимах измерения см. в разделе “Окно “А-скан””.

Выбор числа усреднений

На рисунке ниже показано окно с выбором числа усреднений.




Выбор числа усреднений

По умолчанию прибор использует 128 усреднений. Т.е. окончательное измерение толщины происходит по 128и измеренным значениям, путём нахождения среднего. Если качество поверхности объекта контроля не удовлетворительное и присутствует большая степень коррозии, то рекомендуется увеличивать количество накоплений до 256-512.

Калибровка


Внешний вид окна с калибровкой показан на рисунке ниже:



Калибровка

В меню “Калибровка” присутствуют три пункта:


- “Датчик”. Данный пункт доступен только при выборе одного из трёх пьезоэлектрических преобразователей. На передней крышке прибора расположен калибровочный образец (см. пункт “Внешний вид прибора”). Пьезоэлектрические преобразователи необходимо калибровать перед началом работы, вычисляя задержку в призме, которая постоянно уменьшается по мере истирания преобразователя. При выборе данного пункта, окно прибора становится таким как показано на рисунке ниже:








Калибровка “Датчик”

После появления надписи калибровка, необходимо прислонить датчик к калибровочному образцу, предварительно нанеся на образец контактную жидкость. После этого прибор сам вычислит задержку в призме и будет измерять толщину данного образца как 3мм.

- “Толщина”. Данная калибровка позволяет автоматически вычислить скорость звука по известной толщине. Для калибровки по известной толщине пользователь должен установить датчик на объект с известной толщиной и выбрать данный пункт калибровки. После этого на экране прибора появится окно, внешний вид которого показан ниже:




Калибровка по известной толщине


В появившемся окне при помощи кнопок , ,  и  необходимо задать значение известной толщины и нажать кнопку .

- “Скорость”. Данный пункт позволяет установить скорость звука.

Внешний вид окна с установкой скорости звука показан ниже:



Установка скорости звука

В данном окне при помощи кнопок , ,  и  необходимо задать значение известной скорости звука и нажать кнопку .

ВНИМАНИЕ!

Все ЭМАП для данного прибора используют поперечную ультразвуковую волну.


Типичная скорость поперечной волны для стали 3250 м/с.

Все ПЭП для данного прибора используют продольную ультразвуковую волну.

Типичная скорость продольной волны для стали 5950 м/с.

Температура

Скорость звука зависит от температуры материала. Поэтому для разных температур необходимо использовать разную скорость звука. Прибор имеет возможность автоматической корректировки скорости звука в зависимости от температуры объекта контроля. Для реализации данной возможности необходимо задавать температуру объекта контроля в данном меню. Окно с вводом значения температуры объекта контроля показано на рисунке ниже:



Ввод значения температуры объекта контроля


В данном окне при помощи кнопок , ,  и  необходимо задать значение температуры объекта контроля и нажать кнопку .

ВНИМАНИЕ!

Для измерения толщины нагретых объектов используйте специальный ЭМА преобразователь EMT14014T. Использование других преобразователей на объектах с температурой выше чем 80 градусов может вывести их из строя!

Металл

В данном пункте необходимо выбрать материал, из которого сделан объект контроля. Выбранный материал влияет как на скорость звука, так и на функцию зависимости скорости звука от температуры. Поэтому важно выбрать материал правильно. Окно с выбором материала показано на рисунке ниже:



Выбор материала объекта контроля

Для выбора нужного материала необходимо использовать кнопки




и





Окно “А-скан”

Внешний вид окна с А-сканом представлено на рисунке ниже:




Внешний вид окна с А-сканом





Изменение масштаба отображения А-скана.



В приборе реализована возможность изменения масштаба отображения А-скана. Для изменения масштаба необходимо находясь в окне “А-скан”, нажать кнопку  или кнопку .

При этом на экране появится надпись “Масштаб”.







Режим изменения масштаба на А-скане

В этом режиме можно менять масштаб А-скана, при помощи кнопок  и . Также можно изменять область просмотра, при помощи кнопок  и .

После выбора положения и размеров масштабируемой области нужно нажать кнопку  или кнопку .

Контекстное меню

Для работы с А-сканом, стробами, а также для реализации калибровки прибора используется специальное контекстное меню. Для входа в контекстное меню нужно нажать кнопку . При этом в нижней части экрана появляется меню, состоящее из шести пунктов. Навигация по пунктам осуществляется при помощи кнопок  и .



Внешний вид меню "Ok"

Для выхода из контекстного меню необходимо изменить один из параметров меню, нажав кнопку , или нажать кнопку .





Выбор алгоритма измерения толщины.


В приборе, реализованы три алгоритма измерения толщины: автоматический алгоритм, алгоритм измерения толщины по одному стробу и алгоритм измерения толщины по двум стробам.

Автоматический алгоритм подходит для большинства применений и позволяет получить значение толщины без участия оператора.

Алгоритм измерения толщины по одному стробу вычисляет положение максимума в красном стробе и пересчитывает найденное значение в толщину. Положение красного строба и его длина при этом задаются оператором. Алгоритм рекомендуется использовать для контроля изделий, изготовленных при помощи литья, а также объектов контроля подверженных сильной коррозии.





Алгоритм измерения толщины по двум стробам вычисляет положение максимумов в красном и синем стробах. Для вычисления толщины используется разность между положением максимума в синем стробе и положением максимума в красном стробе. Положение стробов и их длина задаются оператором.


Вход в меню выбора алгоритма измерения толщины осуществляется нажатием кнопки . Выбор алгоритма производится кнопками  и . После выбора нужного алгоритма нужно нажать кнопку .



Выбор алгоритма измерения толщины

Выбор количества усреднений.

По умолчанию в приборе используются 128 усреднений полезного сигнала, т.е. расчёт толщины происходит по усредненной выборке значений. При работе с большим зазором или с плохим качеством поверхности объекта контроля рекомендуется увеличивать количество усреднений, для повышения надёжности и точности измерений. Вход в меню выбора количества усреднений осуществляется нажатием кнопки . Выбор количества усреднений производится кнопками  и . После выбора требуемого количества усреднений нужно нажать кнопку .







Выбор количества усреднений


Количество усреднений может принимать следующие значения: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024;

Необходимо учитывать, что увеличение числа усреднений увеличивает время измерения.

Изменение вида А-скана.


В приборе реализована возможность отображения А-скана в трёх видах: исходный двухполярный сигнал, детектированный сигнал, фильтр огибающей сигнала.

Вход в меню выбора вида А-скана осуществляется нажатием кнопки . Выбор вида А-скана производится кнопками  и . После выбора требуемого вида нужно нажать кнопку .


*Изменение вида А-скана*

Регулировка усиления.

В приборе реализована возможность регулировки усиления в ручном и автоматическом режимах. По умолчанию прибор использует автоматическую регулировку усиления. Для перехода в режим ручной регулировки усиления необходимо:

- Выбрать в контекстном меню АРУ значение выкл.
- Вход в режим регулировки усиления осуществляется нажатием кнопки .

При этом прибор переходит в ручной режим регулировки усилением. Верхняя часть индикатора уровня усиления при этом изменяет свой цвет со сплошного синего на белый.



Расположение индикатора уровня усиления


В ручном режиме уровень усиления регулируется при помощи кнопок




Для того, чтобы вернуть режим автоматической регулировки усиления необходимо выбрать в контекстном меню АРУ значение вкл. При этом верхняя часть индикатора регулировки усиления станет опять синей.

Стробы.


В приборе реализована возможность работы с двумя стробами (красный и синий). Каждый строб представляет собой выделенный промежуток времени, в котором производится расчёт максимального значения. На экране толщиномера, в верхней части окна, отображаются: положение максимума в синем стробе, положение максимума в красном стробе, разность положения максимума в красном стробе и максимума в синем стробе.








Отображение информации по стробам


Положение и длину каждого строба можно изменять. Для этого нужно войти в меню “Стробы”, нажав кнопку .

При этом на экране подсвечивается красный строб.



Выделение красного строба

Кнопками  и  можно изменять положение строба, а кнопками  и  изменять длину строба. После выбора положения и длины красного строба нужно нажать кнопку . При этом на экране подсвечивается синий строб.




Выделение синего строга

Положение и длина синего строга устанавливаются аналогично красному строгу, при помощи кнопок , ,  и . После выбора положения и длины синего строга нужно нажать кнопку .

Калибровка

Внешний вид окна с калибровкой показан на рисунке ниже:




Калибровка

В меню “Калибровка” присутствуют три пункта:

- “Датчик”. Данный пункт доступен только при выборе одного из трёх пьезоэлектрических преобразователей. На передней крышке прибора расположен калибровочный образец (см. пункт “Внешний вид прибора”).


Пьезоэлектрические преобразователи необходимо калибровать перед началом работы, вычисляя задержку в призме, которая постоянно уменьшается по мере истирания преобразователя. При выборе данного пункта, окно прибора становится таким как показано на рисунке ниже:








Калибровка “Датчик”

После появления надписи калибровка, необходимо прислонить датчик к калибровочному образцу, предварительно нанеся на образец контактную жидкость. После этого прибор сам вычислит задержку в призме и будет измерять толщину данного образца как 3мм.

- “Толщина”. Данная калибровка позволяет автоматически вычислить скорость звука по известной толщине. Для калибровки по известной толщине пользователь должен установить датчик на объект с известной толщиной и выбрать данный пункт калибровки. После этого на экране прибора появится окно, внешний вид которого показан ниже:




Калибровка по известной толщине




В появившемся окне при помощи кнопок , ,  и  необходимо задать значение известной толщины и нажать кнопку .

- “Скорость”. Данный пункт позволяет установить скорость звука.

Внешний вид окна с установкой скорости звука показан ниже:



Установка скорости звука

В данном окне при помощи кнопок , ,  и  необходимо задать значение известной скорости звука и нажать кнопку .

ВНИМАНИЕ!

Все ЭМАП для данного прибора используют поперечную ультразвуковую волну.


Типичная скорость поперечной волны для стали 3250 м/с.

Все ПЭП для данного прибора используют продольную ультразвуковую волну.

Типичная скорость продольной волны для стали 5950 м/с.

Окно “В-скан”

Внешний вид окна с В-сканом показан на рисунке ниже:



Внешний вид окна В-скан


В верхней части данного окна отображается А-скан с двумя порогами синим и красным. В нижней части отображается непосредственно В-скан. Все точки А-скана, значения которых меньше, чем положение синего порога, отображаются на В-скане в виде голубого цвета. Все точки А-скана, значения которых превышает положение красного порога отображаются на В-скане в виде чёрного цвета. Все точки А-скана, значения которых лежат между двумя порогами отображаются градиентом. Пользователь может менять положение порогов, изменять масштаб, ускорять или замедлять заполнение В-скана, выбирать внешний вид окна В-скана, а также выбирать режим заполнения В-скана между непрерывным и однократным.

Изменение масштаба отображения В-скана.





Для изменения масштаба необходимо находясь в окне “В-скан”, нажать



кнопку  или кнопку .

При этом на экране появится надпись “Масштаб”.






Режим изменения масштаба на В-скане

В этом режиме можно менять масштаб В-скана, при помощи кнопок  и . Также можно изменять область просмотра, при помощи кнопок  и .


После выбора положения и размеров масштабируемой области нужно нажать кнопку  или кнопку .


Контекстное меню

Для работы с В-сканом, используется специальное контекстное меню.


Для входа в контекстное меню нужно нажать кнопку . При этом в нижней части экрана появляется меню, состоящее из четырёх пунктов. Навигация по пунктам осуществляется при помощи кнопок  и .

Режим заполнения В-скана

Для выбора режима заполнения В-скана необходимо выбрать данный пункт в контекстном меню и нажать на кнопку . Внешний вид окна с выбором режима заполнения В-скана показан на рисунке ниже:





Выбор режима заполнения В-скана

В данном окне можно выбрать два возможных варианта. Это ждущий режим и непрерывный. При выборе ждущего режима, В-скан не будет обновляться до тех пор, пока пользователь не нажмёт на кнопку . При этом в верхней части прибора будет гореть надпись “Нажмите + для запуска”.

Если выбрать непрерывный режим заполнения В-скана, то В-скан будет заполняться и обновляться постоянно.

Время заполнения экрана




Данный параметр позволяет увеличить или уменьшить время, за которое В-скан заполняется полностью. Для выбора времени заполнения В-скана необходимо выбрать данный пункт в контекстном меню и нажать на кнопку . Внешний вид окна с выбором времени заполнения В-скана показан на рисунке ниже:




Выбор времени заполнения В-скана






Пользователь имеет возможность выбрать во сколько раз время обновления В-скана больше, чем его стандартное значение.

Пороги

Прибор имеет два настраиваемых порога. Для настройки положения порогов необходимо выбрать соответствующий пункт контекстного меню при помощи кнопок  и  и нажать кнопку . При этом красный порог будет выделен. Внешний вид окна с выделенным красным порогом показан на рисунке ниже:







Выделение красного порога

Выделенный порог можно перемещать при помощи кнопок  и . Повторное нажатие на кнопку , приводит к тому, что вместо красного порога выделяется синий порог и его положение можно так же регулировать при помощи кнопок  и .


Положение порогов влияет на внешний вид В-скана. Данные, которые выше красного порога отображаются на В-скане чёрным цветом. Данные, которые ниже синего порога, отображаются на В-скане голубым.

Внешний вид В-скана


Прибор имеет возможность менять внешний вид окна с В-сканом. Для выбора внешнего вида В-скана необходимо выбрать соответствующий пункт контекстного меню при помощи кнопок ,  и нажать кнопку . Внешний вид трёх вариантов В-скана показан на рисунках ниже:



Внешний вид В-скана вариант 1




Внешний вид В-скана вариант 2



Внешний вид В-скана вариант 3

Окно “С-скан”

В приборе реализована возможность сохранения данных в виде С-скана. Внешний вид окна для работы с С-сканом показан на рисунке ниже:



Внешний вид окна С-скан

Данное окно состоит из трёх пунктов:

- Начать инспекцию;
- Открыть инспекции;
- Продолжить инспекцию.

Для навигации между этими тремя пунктами необходимо использовать

кнопки ,  и . Для возврата из любого выбранного пункта необходимо нажать кнопку .

Начать инспекцию

Внешний вид данного окна зависит от того какой объект контроля выбран. Если пользователь выбрал объект контроля “Труба”, то внешний вид данного окна будет таким, как показано на рисунке ниже:

C-SCAN 20.06.21 20:53

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| Object type | Pipe | |
| Object name | OBJECT #01 | |
| Points along pipe | 20 | Points on ring 5 |
| Order | Along pipe | |
| Min thickness | 5.00 | Base thickness, mm 20.00 |

Start inspection

Внешний вид окна начала инспекции, объект контроля “Труба”





Если в качестве объекта контроля пользователь выбрал “Матрица”, то внешний вид такого окна будет таким, как показано ниже:




C-SCAN 20.06.21 20:59


| | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| Object type | Matrix | |
| Object name | OBJECT #01 | |
| Points by X | 20 | Points by Y 5 |
| Order | Horizontal | |
| Min thickness | 5.00 | Base thickness, mm 20.00 |

Start inspection






Внешний вид окна начала инспекции, объект контроля “Матрица”

Навигация по данному окну осуществляется при помощи кнопок  и . Изменение параметров осуществляется при помощи кнопок  и .

Для ввода названия объекта необходимо выбрать данный пункт при помощи кнопок ,  и нажать кнопку . При этом появится окно, показанное на рисунке ниже:







Ввод названия объекта контроля

Ввод символов, букв и цифр в данном окне осуществляется при помощи кнопок , , , . После завершения ввода необходимо нажать кнопку .

Для объекта контроля типа “Труба” необходимо задать необходимое количество измеряемых точек на одном кольце, а также число таких колец на трубе.


Для объекта контроля типа “Матрица” необходимо задать число измеряемых точек по горизонтали и число измеряемых точек по вертикали.

Ввод этих значений осуществляется при помощи кнопок  и .


Данные на С-скане можно заполнять как сверху вниз, вертикальными линиями, так и слева направо горизонтальными линиями. Пользователь может выбрать порядок заполнения С-скана в пункте “Порядок”, используя кнопки  и .

Пользователь должен ввести номинальную толщину объекта контроля и минимально допустимую толщину объекта контроля. В процессе заполнения С-скана все точки с толщинами меньше, чем минимально допустимая толщина будут отображаться чёрным цветом. Такие точки хорошо выделяются на общем


фоне. Точки с толщинами выше, чем номинальная толщина будут отображаться зелёным цветом. Точки с толщинами, которые находятся между минимальной и номинальной толщиной отображаются на С-скане градиентом.

После ввода всех параметров, для начала заполнения С-скана необходимо выбрать пункт “Начать инспекцию” и нажать кнопку .

После этого внешний вид окна примет вид, показанный на рисунках ниже:




Режим заполнения С-скана для объекта “Матрица”



Режим заполнения С-скана для объекта “Труба”


В данном окне отображается А-скан, С-скан, текущее значение измеренной толщины, текущая координата, а также минимальная толщина, которая была найдена за всё время заполнения С-скана.

На С-скане текущее положение показывает подсвеченный синим цветом квадрат. Перед началом инспекции этот квадрат находится в точке с координатой (0,0).




Для заполнения С-скана пользователь устанавливает датчик прибора в требуемую точку, и нажимает кнопку , при этом координата курсора увеличивается на один шаг и весь процесс повторяется.

Открыть инспекции

Данный пункт позволяет открыть сохранённые ранее результаты инспекции. При необходимости пользователь может перемерить любую точку в ранее сохранённом архиве. Внешний вид окна с выбором ранее сохранённого архива показан на рисунке ниже:



Вид окна “Открыть инспекции”

Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи кнопок , . Для выбора нужного пункта необходимо нажать кнопку .

В данном окне есть пункты:

Открыть

Данный пункт позволяет выбрать и открыть ранее сохранённый архив.

Редактировать

Данный пункт позволяет выбрать и открыть для редактирования ранее сохранённый архив.

Удалить

Данный пункт позволяет выбрать и удалить ранее сохранённый архив.


Удалить все


Данный пункт позволяет удалить все хранящиеся в памяти прибора архивы.

Продолжить инспекцию

Данный пункт становится активным только, если пользователь уже запускал ранее инспекцию и прервал её, перейдя в другие окна прибора. При выборе данного пункта прибор возвращается к ранее начатой инспекции.

Меню пользователя



Для входа в меню пользователя нужно нажать кнопку . При этом появляется окно, внешний вид которого, показан на рисунке ниже:





Внешний вид меню пользователя

Данное меню содержит следующие пункты:



Дата

Позволяет установить текущую дату. Значения меняются при помощи кнопок  и .

Время

Позволяет установить текущее время. Значения меняются при помощи кнопок  и .

Автовыключение

Позволяет установить время через которое прибор сам выключиться, если не будут обновляться данные об измеренной толщине. Значение меняется при помощи кнопок  и .

Цвет шрифта

Позволяет выбрать цвет отображения толщины в окне “Толщина”

Значение меняется при помощи кнопок  и .



Цвет фона

Позволяет выбрать цвет фона в окне “Толщина” Значение меняется при

помощи кнопок  и .



Язык

Позволяет выбрать язык интерфейса прибора. Доступны китайский,

английский и русский языки. Значение меняется при помощи кнопок  и .

Единицы измерения

Позволяет выбрать единицы измерения. Доступны миллиметры и дюймы.

Значение меняется при помощи кнопок  и .

Яркость

Позволяет установить яркость экрана в процентах. Значение меняется при

помощи кнопок  и .

Сброс настроек по умолчанию

Позволяет сбросить все настройки прибора в значение по умолчанию. Для

выбора данного пункта необходимо нажать кнопку .

О приборе

Данный пункт позволяет узнать версию программного обеспечения. Для

выбора данного пункта необходимо нажать кнопку .

Выбор преобразователей

Выбор того или иного преобразователя зависит от температуры объекта контроля, номинальной толщины объекта контроля, качества поверхности объекта контроля и т.д. Параметры всех применяемых датчиков указаны в сравнительной таблице, представленной ниже:

Сравнительная таблица для выбора преобразователя

| Название преобразователя | Диапазон температур объекта контроля, °C | Диапазон толщин, мм | Рабочий зазор, мм | Описание |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---|
| EMT14012 | -20..+80 | 2..120мм | 0..4 | Компактный преобразователь, используется для большинства применений. Поставляется вместе с прибором в стандартной комплектации. |
| EMT14013 | -20..+80 | 2..120мм | 0..6 | Преобразователь имеет усиленную магнитную систему, используется для в тех случаях, когда требуется работать с максимальным рабочим зазором или на объектах с плохим качеством поверхности, вследствие сильной коррозии. |
| EMT14014T | -20..+750 | 2..120мм | 0..3 | Преобразователь имеет стальной корпус и специальный термостойкий протектор, предназначен для работы с объектами, нагретыми до температуры до 750 °C. |
| EDC10P5F3 | -5..+50 | 0.5-20 | - | Преобразователь работает на частоте 10МГц, предназначен для толщинометрии тонких объектов и выявления мелких дефектов. |
| EDC5P7.2FS10 | -5..+50 | 1..150 | - | Преобразователь работает на частоте 5МГц, предназначен для толщинометрии объектов средней толщины и предназначен для большинства применений. |

| | | | | |
|-------------|---------|--------|---|---|
| EDC5P10FS15 | -5..+50 | 2..300 | - | Преобразователь работает на частоте 5МГц, предназначен для толщинометрии объектов с большой толщиной, а также с плохим качеством поверхности. |
|-------------|---------|--------|---|---|


Следует отметить, что при использовании преобразователя EMT14014T его нельзя нагревать до температуры выше, чем 300 °С. Поэтому при работе с объектами нагретыми до температуры выше, чем 300 °С необходимо выдерживать паузы, согласно таблице ниже:

Режимы измерений преобразователя EMT14014T

| Диапазон температур, °С | Продолжительность измерений, секунд |
|-------------------------|---|
| 0 - 300 | непрерывно |
| 300 - 700 | 0 – 5 (интервал между замерами 15 секунд) |


Измерение толщины при помощи прибора

Чтобы провести измерение толщины, необходимо:

1. Выбрать преобразователь для работы с толщиномером, согласно предыдущему пункту.
2. При необходимости произвести зачистку поверхности и нанести контактную жидкость (при использовании пьезоэлектрических преобразователей).
3. Включить прибор нажатием кнопки . При отсутствии объекта контроля вблизи преобразователя, значения толщины на экране прибора могут изменяться хаотично;
4. При необходимости, произвести калибровку прибора (см. раздел “Калибровка” в пункте “Окно “Толщина””);
5. Установить прибор на поверхность контролируемого объекта. Через период времени от 100 мс до 3 секунд, в зависимости от выбранного числа накоплений, на экране прибора будет выведено измеренное значение толщины.

Перенос данных на компьютер

Все сохранённые архивы с инспекциями (С-сканами) хранятся в памяти прибора в .csv формате. Данный формат может быть открыт в программе Microsoft Excel. Для переноса файлов из прибора на компьютер используется программа EM1401_Downloader. Внешний вид окна программы показан на рисунке ниже:



Внешний вид программы EM1401_Downloader

Для скачивания файлов необходимо подключить прибор к персональному компьютеру с установленной программой EM1401_Downloader, запустить данную программу, включить прибор, выбрать единицы измерения толщины и нажать кнопку, расположенную в верхнем левом углу программы. После этого программа считывает данные с прибора и создаст *.csv файлы в папке с установленной программой.

Особенности работы с прибором

Электромагнитно-акустический преобразователь, который подключается к прибору, содержит постоянный магнит, наличие которого вносит ряд требований:

1. Необходимо соблюдать осторожность при перемещении преобразователя вблизи ножей, вилок, иголок и других острых металлических предметов. Такие предметы могут примагнититься к корпусу преобразователя и поранить оператора.

2. При установке преобразователя на незакреплённый, относительно лёгкий контрольный образец следует придерживать образец рукой;

3. Расположение пластиковых магнитных карт возле преобразователя может вывести магнитные карты из строя;

4. При резкой, неаккуратной установке преобразователя на объект контроля может возникнуть удар за счёт дополнительного ускорения, вызванного магнитным полем. Для увеличения срока службы преобразователя рекомендуется устанавливать его на объект контроля плавно, не бросая, придерживая руками;

5. Рекомендуется устанавливать преобразователь на объект контроля под углом $\sim 60^\circ$. После касания преобразователем поверхности объекта контроля, его следует выпрямить до угла 90° .


В течение всего срока эксплуатации прибора необходимо следить за целостностью пластикового или керамического протектора. При повреждении пластика со вскрытием излучающей катушки необходимо заменить преобразователь.

ВНИМАНИЕ!

Длительная эксплуатация прибора с повреждённым датчиком может привести к выходу прибора из строя. Соприкосновение повреждённого датчика (со вскрытием проводов катушки) с металлом может приводить к искрообразованию.

Заряд аккумулятора

На экране прибора отображается индикатор заряда аккумулятора.



Индикатор заряда аккумулятора

Для заряда полностью разряженного аккумулятора до 100% требуется не менее пяти часов. Зарядку прибора рекомендуется производить в выключенном состоянии.

ВНИМАНИЕ!

Длительное нахождение аккумулятора прибора в полностью разряженном состоянии может привести к снижению ёмкости аккумулятора и уменьшению его срока службы. При полной разрядке аккумулятора рекомендуется как можно скорее его зарядить. Необходимо учитывать это требование во время длительного хранения прибора.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ПРИБОРА

Поверка прибора выполняется органами Государственной метрологической службы или другими уполномоченными организациями, имеющими аккредитацию на проведение подобных работ.

Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то в технической документации на прибор ставится отметка о поверке или выдается Свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшей эксплуатации, в технической документации на прибор ставится отметка о непригодности.

Порядок проведения поверки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

1. Внешний осмотр;
2. Проверка работоспособности;
3. Определение погрешности измерения.

По согласованию с органами, проводящими поверку прибора, поверка может быть выполнена не в полном объеме.

Средства поверки

Средства поверки должны иметь действующие свидетельства или отметки о поверке.

Поверка выполняется с использованием следующих контрольных образцов:

1. Комплект стандартных образцов эквивалентной ультразвуковой толщины КУСОТ-180 или комплект образцовых ультразвуковых мер толщины КМТ-176М-1 (КМТС-97);
2. Набор образцов плоскопараллельных, выполненных из одной стальной заготовки со следующими параметрами:

| Толщина, мм | Шероховатость R _Z , мкм, менее |
|-------------|--|
| 2 ± 0,01 | 10 |
| 10 ± 0,015 | 20 |
| 60 ± 0,03 | 20 |

Допускается применение средств отличных от указанных выше, но с характеристиками не уступающими этим средствам и достаточными для получения достоверного результата. Применение таких средств поверки должно быть согласовано с органами Госстандарта.

Условия проведения поверки

Поверка должна выполняться при следующих климатических условиях :

Температура воздуха +5...+30 °C

Влажность 80% при температуре +25 °C

Атмосферное давление 86...106 кПа

Проведение поверки

Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра проверяется выполнение следующих требований:

1. Комплектность прибора должна соответствовать указанной в руководстве по эксплуатации;
2. Маркировка и заводской номер прибора должны соответствовать маркировке и заводскому номеру, указанным в руководстве по эксплуатации;
3. Пробор не должен иметь каких-либо механических повреждений, влияющих на работоспособность прибора и ухудшающих его технические характеристики.

Проверка работоспособности

Проверка работоспособности прибора должна выполняться в соответствии с указаниями главы «Описание работы с прибором» и с

использованием контрольного образца из комплекта поставки или другого контрольного образца, имеющего необходимый сертификат.

Проверка работоспособности выполняется в следующем порядке:

1. Выполнить калибровку прибора с использованием контрольного образца;
2. Провести измерение толщины контрольного образца. Измеренное значение толщины образца не должно отличаться от фактического значения (10 мм) более чем на 0,04 мм.

Определение погрешности измерений

Определение погрешности измерений выполняется с использованием набора образцов, выполненных из одной заготовки в следующем порядке:

1. Установить прибор на контрольный образец толщиной 2 мм;
2. Откалибровать прибор, используя калибровку по известной толщине объекта контроля;
3. Произвести 5 измерений толщины в пяти различных точках контрольного образца толщиной 2 мм;
4. Определить максимальную погрешность измерений Δ по формуле:

$$\Delta = \max(H_i - H_o)$$

где H_i – результат измерения; H_o – толщина образца;

5. Повторить действия, указанные в пунктах 1 – 4 для контрольных образцов толщиной 10 и 60 мм.

Результаты поверки считаются положительными, если полученное значение погрешности прибора для всех контрольных образцов не превышает $\pm 0,04$ мм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена преобразователя

При износе пластикового покрытия преобразователя необходимо выполнить замену преобразователя.

ВНИМАНИЕ!!!

Замену преобразователя рекомендуется производить, когда прибор выключен.

Замена аккумулятора

Прибор имеет съёмный аккумулятор и при необходимости пользователь может заменить аккумулятор на новый. Рекомендуется производить замену аккумулятора один раз в три года.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении и транспортировке прибора должны соблюдаться следующие климатические условия:

Температура воздуха +5...+30 °C

Влажность 80% при температуре +25 °C

Хранить и транспортировать прибор следует только в кейсе из комплекта поставки. При этом необходимо не допускать механических повреждений кейса и прибора.

При длительном хранении аккумулятор прибора разряжается, что может повлиять на работу прибора в дальнейшем. Поэтому рекомендуется периодически (не реже одного раза в год) проверять уровень заряда прибора и, при необходимости, выполнять зарядку аккумулятора (см. «Зарядка аккумулятора»).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Базовый комплект поставки:

| | модель EM1401 | модель EM1401 UT |
|--|------------------|---------------------|
| Толщиномер | 1 шт. | 1 шт. |
| Защитный чехол | 1 шт. | 1 шт. |
| Кейс для хранения прибора | 1 шт. | 1 шт. |
| Зарядное устройство (адаптер и кабель питания) | 1 шт. | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | 1 шт. |
| ЭМА преобразователь EMT14012 | 1 шт. | 1 шт. |
| Кабель соединительный для ЭМА | 1 шт. | 1 шт. |
| Пьезоэлектрический преобразователь EDC10P5F3 | - | 1 шт. |
| Пьезоэлектрический преобразователь EDC5P7.2FS10 | - | 1 шт. |
| Пьезоэлектрический преобразователь EDC5P10FS15 | - | 1 шт. |
| Кабель соединительный для ПЭП | - | 1 шт. |

Не входят в базовый комплект поставки, приобретаются дополнительно:

- ЭМА преобразователь EMT14013 для работы с зазором до 6 мм
- Высокотемпературный ЭМА преобразователь EMT14014T для работы с объектами, поверхность которых нагрета до 750 °C

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок – 24 месяца со дня покупки. В течение гарантийного срока Производитель обязуется устранять неисправности прибора при условии целостности корпуса и наличии гарантийных пломб.

Производитель вправе досрочно снять с себя гарантийные обязательства в следующих случаях:

1. Использование прибора не по назначению, указанному в настоящем руководстве по эксплуатации;
2. Нарушение условий и требований по эксплуатации, хранению и транспортировке прибора, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;
3. Механические повреждения прибора, возникшие в результате неосторожного обращения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|-----------------------------|--|
| Наименование прибора | ЭМА толщиномер EM1401/ EM1401 UT |
| Заводской номер | |
| Срок гарантии | |
| Производитель | Компания «Октанта» Санкт-Петербург, ул. Маяковского д. 22-34 +7(812)385-54-28 info@oktanta-ntd.ru <div style="text-align: right;"> _____ подпись, печать </div> |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| Дата обращения | Вид неисправности | Проведенный ремонт | Отметка о выполнении (дата, подпись, печать) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

| Дата проведения поверки | Срок действия | Данные исполнителя |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |